

Manual de Instruções

Tradução das instruções originais



Genesis® 7537 Ferramenta Hidro - Pneumática

Índice

Regras de Segurança	4
Especificações	
Especificações para a Ferramenta 07537	5
Dimensões da Ferramenta	5
Finalidade de Utilização	6
Colocação ao Serviço	
Abastecimento de Ar	7
Cursor Mecânico	8
Cursor	9
Para Carregar e Recarregar a Ferramenta	910
Para Carregar a Ferramenta	10
Para Recarregar a Ferramenta	10
Procedimento de Operação	10
Identificação e Orientação das Molas	
Seguidoras de Mandril	11
Conjuntos de Ponta	
Garras de Ponta	12
Selecção de uma Garra de Ponta	13
Selecção de Garra de Ponta - Medidas Inglesas	14
Selecção de Garra de Ponta - Sistema Metrico	15
Mandris e Molas Seguidoras de Mandril	16
Chobert® e Grovit® - Medidas Inglesas	16
Chobert® e Grovit® - Sistema Metrico	16
Briv® - Medidas Inglesas	18
Tipos de Cabeças de Mandril e Comprimento 'P'	19
Briv® - Sistema Metrico	19
Avlug®, Avsert®, Avtronic® e Rivscrew® -	
Medidas Inglesas	20
Manutenção da ferramenta	
Diariamente	21
Semanalmente	21
Dados de segurança da massa Moly-Lithium EP 3735	21
Dados de segurança para	22
Dados de Segurança para a massa Lubrificante	
MolyKote® 55m	22
Dados de Segurança para a massa Lubrificante	
MolyKote® 111	22
Kit de Manutenção	23

Manutenção	
Desmontagem da 07537-00200	24-2
Conjunto Geral e Lista de Peças da 07537-00200	26-2
Preparação	
Detalhes do Óleo	28
Dados de Segurança Óleo	28
Hyspin® VG 32 e AWS	
Bomba de Preparação	28
Procedimento de Preparação	29
Resolução de Problemas	
Sintoma, Possível Causa e Solução	30

GARANTIA LIMITADA

A Avdel oferece a garantia limitada de que os seus produtos estarão isentos de defeitos de fabrico e materiais que ocorram em condições de operação normal. Esta Garantia Limitada irá depender: (1) do produto ser instalado, mantido e utilizado de acordo com as instruções e a documentação sobre o produto e (2) da confirmação, por parte da Avdel, desse defeito, após inspecção e teste. A Avdel oferece a mencionada garantia limitada por um período de doze (12) meses, a partir da entrega do produto da Avdel ao comprador directo da Avdel. Em caso de qualquer incumprimento da mencionada garantia, a única solução será a devolução dos Bens defeituosos para a sua substituição ou reembolso do preço da compra, ao critério da Avdel. A GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E SOLUÇÃO ANTERIORMENTE MENCIONADAS SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E SOLUÇÕES. A AVDEL EXONERA-SE E EXCLUI ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE QUALIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM OU COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO.



Regras de Segurança

Este manual de instruções tem de ser lido pela pessoa que irá instalar, operar ou fazer a manutenção desta ferramenta prestando atenção especial às seguintes regras de segurança.

- 1 Utilize apenas para a finalidade para que foi concebida.
- 2 Não utilize equipamento com esta ferramenta/máquina que não seja o recomendado e fornecido pela Avdel UK Limited.
- 3 Qualquer modificação efectuada pelo cliente à ferramenta/máquina, conjuntos de ponta, acessórios ou qualquer equipamento fornecido por Avdel UK Limited ou seus representantes, será da inteira responsabilidade do cliente. A Avdel UK Limited terá todo o prazer em aconselhar sobre qualquer modificação proposta.
- 4 A ferramenta/máquina terá de ser mantida sempre em condição de segurança e inspeccionada a intervalos regulares quanto a danos e operada por pessoal competente e treinado. Qualquer procedimento de desmontagem será realizado apenas por pessoal formado em procedimentos Avdel UK Limited. Não desmonte a ferramenta/máquina sem primeiro consultar as instruções de manutenção. Contacte a Avdel UK Limited com os seus requisitos de formação.
- 5 A ferramenta/máquina deverá ser sempre operada de acordo com a legislação de Saúde e Segurança pertinente. No R.U. aplica-se a norma de 1974 "Saúde e Segurança no Trabalho etc.". Quaisquer perguntas que digam respeito à operação correcta da ferramenta/máquina e segurança do operador deverão ser feitas directamente à Avdel UK Limited.
- 6 As precauções a ter em conta ao utilizar esta ferramenta/máquina terão de ser explicadas pelo cliente a todos os operadores.
- 7 Desligue sempre a linha de ar da entrada da ferramenta/máquina antes de tentar ajustar, montar ou remover o conjunto de ponta.
- 8 Não opere uma ferramenta/máquina que esteja apontada na direcção de pessoas.
- 9 Adopte sempre uma posição equilibrada e firme antes de operar a ferramenta/máquina.
- 10 Assegure-se de que os orifícios de respiro não ficam bloqueados ou cobertos e de que os tubos estão sempre em boa condição.
- 11 A pressão de funcionamento não deverá exceder as 7 bar 100 lbf/pol. ao quadrado.
- 12 A combinação de elemento de fixação, mandril, tamanho de furo e espessura de chapa deverá estar de acordo com as especificações da Avdel UK Limited.
- 13 Não opere a ferramenta se esta não estiver equipada com um conjunto de ponta completo, excepto se especificado em contrário.
- 14 Ao utilizar a ferramenta, é necessário o uso de óculos de protecção, tanto pelo operador como pelas pessoas que se encontram na proximidade para proteger contra projecção de elementos de fixação, no caso de um elemento de fixação ser colocado "no ar". Recomendamos a utilização de luvas se existirem arestas ou cantos vivos na aplicação.
- 15 Tenha cuidado para evitar que roupas soltas, gravatas, cabelo comprido, trapos de limpeza etc. sejam apanhados pelas partes móveis da ferramenta, esta deverá ser mantida limpa e seca para a melhor agarração possível.
- 16 Ao transportar a ferramenta de lugar para lugar mantenha as mãos afastadas do gatilho/alavanca para evitar o arranque inadvertido.
- 17 Contacto excessivo com o óleo hidráulico deverá ser evitado. Para minimizar a possibilidade de irritações da pele, deverá ter cuidado para lavar muito bem.

IMPORTANTE

Embora um pouco de desgaste e marcação ocorra naturalmente através da utilização normal e correcta de mandris, estes devem ser examinados regularmente quanto a desgaste e marcações excessivas, com atenção especial ao diâmetro da cabeça, à área de agarração das garras posteriores do encabadouro ou este estar muito picado e quaisquer distorções de mandril. Os mandris que falham durante a utilização poderão sair forçadamente da ferramenta. É da responsabilidade do cliente assegurar-se de que os mandris são substituídos antes de apresentarem quaisquer níveis excessivos de desgaste e sempre antes do número máximo recomendado de colocações. Contacte o seu representante da Avdel UK Limited que lhe dirá qual é esse número medindo a carga de escareação da sua aplicação com uma ferramenta de teste calibrada. Estas ferramentas também podem ser compradas sob a referência 07900-09080 e são fornecidas com toda a informação necessária para testar neste manual.

Especificaçoes

Especificações para a Ferramenta 07537


5 - 7 bars (70 - 100 lbf/pol.2) Pressão de ar Mínimo - Máximo

@ 5,1 bar / 75 lbf/pol.2 2,6 litros (,09 pés3) Volume de ar livre necessário Curso Mínimo 28 mm (1,10 pol)

Força de tracção @ 5,5 bar / 80 lbf/pol.2 3,89 kN (875 lbf) Tempo de ciclo Aproximadamente 1 segundo Nível de ruído Inferior a 70 dB(A) Peso Ferramenta 2,3 kg (5,06 lb) Vibração Inferior a 2,5 m/s² (8 pés/s²)

Medidas da ferramenta

REFERÊNCIA 07537-00200



Finalidade de Utilização

A ferramenta pneumática 07537 leve e portátil foi concebida para colocar elementos Avdel® a alta velocidade (excepto Avlug® 1/16") tornando-a ideal para montagem por lotes ou em fluxo numa grande variedade de aplicações em todos os tipos de indústrias.

As referências indicadas são para a encomenda de uma ferramenta completa sem o equipamento de ponta.

A referência da ferramenta para o modelo 07537 é 07537-00200. Consulte os conjuntos gerais nas páginas 86 e 87.

A ferramenta coloca a maior parte dos elementos de fixação de repetição, conforme apresentado na tabela abaixo.

A ferramenta deve-se utilizar com equipamento de ponta específico. Deverá consultar a secção Equipamento de Ponta do manual ao seleccionar componentes compatíveis quanto ao tipo e tamanho do elemento de fixação utilizado na sua aplicação (vejas as páginas 72-80). As dimensões das garras de ponta estão indicadas nas páginas 73.


NOME DO ELEMENTO	TAMANHO DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO													
DE FIXAÇÃO	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,8 mm	6,4 mm	2,5 mm 2,8 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	6 mm	M2.5 4-40 UNC	M3 6-32 UNC		
CHOBERT®	•	•	•	•	•									
GROVIT®	•	•	•	•										
AVLUG®	•	•												
BRIV®	•	•	•	•						•				
RIVSCREW®						•	•	•	•					
AVTRONIC®						•								
AVSERT®											•	•		

Abastecimento de ar

Todas as ferramentas são operadas com ar comprimido a uma pressão óptima de 5,5 bars. Recomendamos a utilização de reguladores de pressão e sistemas automáticos de lubrificação/filtração no abastecimento de ar principal. Estes devem ser instalados a uma distância da ferramenta inferior a 3 metros (veja diagrama abaixo) para assegurar vida máxima e manutenção mínima da ferramenta.

Os tubos de abastecimento de ar deverão ter um valor de pressão mínimo eficaz de trabalho de 150% da pressão máxima produzida no sistema ou 10 bars, aquele que for maior. Os tubos de ar deverão ser resistentes a óleo, ter um exterior resistente ao desgaste e deverão ser protegidos onde as condições de operação possam causar danos aos mesmos. Todos os tubos de ar TÊM de ter um diâmetro interno mínimo de 6,4 mm (1/4 polegada).

Leia os detalhes da manutenção diária na página 81.



Cursor Mecânico




Para referência existem três tipos diferentes de cursores mecânicos:

07271-01100 Utilizado para mandris padrão e mandris descartáveis de 5/32".

07279-05843
 07279-05845
 Utilizado para mandris descartáveis de 1/8".
 Utilizado para mandris descartáveis de 3/8".

A diferença entre os conjuntos acima reside no diâmetro interno do bujão extremo.



Estes estão codificados por cores, veja abaixo:

RE	EFERÊNCIA DO CURSOR MECANICO	REFERÊNCIA DO BUJÃO TRASEIRO	COR	DIAMETRO DO FURO (mm)
	07271-01100	07150-00402	AÇO COMUM	2.7
	07279-05843	07159-05844	OURO	2.2
	07279-05845	07159-05846	PRATA	3.3

Cursor

IMPORTANTE

Se montado incorrectamente, o cursor não permite a alimentação dos elementos de fixação.

Embora o cursor esteja montado na posição correcta quando a ferramenta é fornecida, recomendamos que verifique a sua orientação antes de montar o equipamento de ponta. A extremidade do cursor ligeiramente côncava carregada por mola deverá apontar para a parte da frente da ferramenta como se mostra na ilustração abaixo.

Quando montado na posição correcta, o cursor deslizará facilmente para fora do cano quando um mandril é empurrado para o seu centro e depois puxado para trás.

Para inverter a orientação do cursor, siga estes passos:

Os números dos itens em **negrito** referem-se ao conjunto geral e à lista de peças para o tipo 07530-00200 nas páginas 86-87.

- Remova a pinça 48 e deslize a tampa da extremidade 50.
- Utilizando uma chave tipo Allen, remova um parafuso de cabeça oca 5 certificando-se de que expele todo o ar aprisionado. Remova o segundo parafuso de cabeca oca 5.
- Puxe para fora o bujão traseiro 47.
- Puxe para fora o conjunto do pistão das garras posteriores 51 juntamente com as garras 34.
- Eleve e tire a mola 35 e o alojamento das garras 41.
- Insira um mandril no furo na extremidade traseira do cano 44 até ficar saliente através da frente do cano, depois, puxe para fora o mandril e o cursor juntos através da frente.
- Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.
- Insira o Conjunto do Cursor Mecânico **36** na frente do cano, com a orientação correcta.



IMPORTANTE

O procedimento para carregar a ferramenta e para montar o equipamento de ponta na ferramenta é integral.


Ao encomendar uma ferramenta completa ou sistema este, normalmente, ser-lhe-á fornecido com todo o equipamento de ponta necessário para o elemento de fixação a ser colocado. Para identificar os componentes do equipamento de ponta ou para seleccionar os elementos correctos, leia a secção do equipamento de ponta, nas páginas 72-80.


Se tiverem sido fornecidos uma garra de ponta, mandris e molas seguidoras de mandril continue com o carregamento da ferramenta e a montagem do equipamento de ponta conforme se apresenta na página seguinte.

Os números dos itens em negrito referem-se ao conjunto geral e à lista de peças para o tipo 07530-00200 nas páginas 86-87.

Para Carregar a Ferramenta

- Ligue o abastecimento de ar à ferramenta.
- Abra as garras posteriores 34 que agarram o mandril, desligando o comutador das garras posteriores (itens 22 e 23).
- Aparafuse as garras de ponta seleccionadas no cano 44 da ferramenta.
- Insira um mandril na extremidade posterior dos elementos de fixação através do saco de papel.
- Deslize a mola seguidora de mandril no mandril certificando-se de que a orientação é correcta, conforme se apresenta na tabela na página 88.
- Agarrando a extremidade posterior do mandril, rasgue o saco de papel em volta dos elementos de fixação.
- Abra as garras de ponta rodando o anel exterior nas garras operadas por Came ou empurrando para fora nas extremidades das garras, como se mostra na ilustração da esquerda abaixo.
- Insira o mandril montado previamente, a mola seguidora de mandril e os elementos de fixação na garra de ponta até que o primeiro elemento de fixação a ser colocado fique saliente nas garras de ponta.
- Feche as garras de ponta e ajuste de maneira que o primeiro elemento de fixação fique saliente de 1,5 mm a 3 mm (1/16" a 1/8"), como se mostra na ilustração da direita abaixo.
- Feche as garras posteriores para garantir que o mandril está agarrado, ligando o interruptor da garra posterior (itens 22 e 23).





Para Recarregar a Ferramenta

- Abra as garras posteriores **34** da ferramenta.
- Abra as garras de ponta e puxe o mandril vazio e a mola seguidora de mandril para fora da ferramenta.
- Volte a carregar a ferramenta seguindo as instruções acima, começando na fase •*.

Procedimento de Operação

IMPORTANTE

Deve verificar que a orientação do cursor e o equipamento de ponta estão correctos antes de tentar operar a ferramenta.

- Empurre o elemento de fixação, até ficar saliente das garras de ponta, completamente nos furos da aplicação assegurando-se que a ferramenta é mantida firme e correctamente.
- Opere o gatilho sem soltar a cabeça de mandril é puxada através do elemento de fixação, formando o elemento de fixação na aplicação.
- Remova a ferramenta.
- Solte o gatilho. O elemento de fixação seguinte estará automaticamente presente através das garras de ponta, pronto para ser colocado.

Os números dos itens em negrito referem-se ao conjunto geral e à lista de peças para o tipo 07530-00200 nas páginas 86-87.

ID	ENTIF	FICAÇÃO E ORIENTAÇÃ	ÁO DAS MO	DLAS SEGUIDORAS DE MANDRIL
ELEMENTO DE F	IXAÇÃO TAMANHO	GARRAS DE PONTA (Veja a secção equipamento de Ponta)	TAMANHO DE MANDRIL	MANDRIL/MOLA SEGUIDORA DE MANDRIL E CONJUNTO DE ELEMENTO DE FIXAÇÃO
	3/32"	CÓNICA PADRÃO	TODOS	MOLA SEGUIDORA DE MANDRIL CABEÇA DE MANDRIL MOLA MOLA MOLA MOLA
BRIV®	3/32"	ACESSO LIMITADO E ACESSO LIMITADO OPERADO POR CAMES	TODOS	- · «««—————————————————————————————————
	1/8"	TODAS	TODOS	
	5/32"	TODAS	TODOS	
	3/16"	TODAS	TODOS	
	6 mm	PADRÃO	TODOS EXCEPTO 3ª MEDIDA SUPERIOR	
CHOBERT®	3/32"	TODAS EXCEPTO CÓNICA PADRÃO, ACESSO LIMITADO	TODOS	
AVLUG® GROVIT®	3/32"	CÓNICA PADRÃO, ACESSO LIMITADO	TODOS	
	1/8"	TODAS	TODOS	
	5/32"	TODAS	TODOS EXCEPTO 3ª MEDIDA SUPERIOR	
CHOBERT®	⁵ /32"	TODAS	3ª MEDIDA Superior	
GROVIT®	3/16"	TODAS	TODOS EXCEPTO 2ª MEDIDA SUPERIOR	
	³ /16"	TODAS	2ª MEDIDA Superior	
CHOBERT®	1/4"	TODAS	TODOS	
RIVSCREW®	2.8 mm 3 mm	TODAS	TODOS	
	3.5 mm 4 mm	TODAS	TODOS	
AVSERT®	2.5 mm 4 x 40 UNC	TODAS	TODOS	1
	3 mm 6 x 32 UNC	TODAS	TODOS	
	2.5 mm	TODAS	TODOS	
AVTRONIC®	2.8 mm	TODAS EXCEPTO ACESSO LIMITADO	TODOS	
	2.8 mm	ACESSO LIMITADO	TODOS	

Nas ferramentas de rebitagem rápida tais como o tipo 0753 Mk II, o equipamento de ponta é sempre constituído por três elementos; uma garra de ponta, um mandril e uma mola seguidora. Os três itens são específicos ao elemento de fixação a ser colocado e ao tamanho do furo na aplicação.

IMPORTANTE

Para evitar a desmontagem completa da ferramenta é essencial verificar a orientação do cursor antes de montar o equipamento de ponta à ferramenta. Veja a secção "CURSOR" na página 69.

É essencial que o equipamento de ponta correcto seja montado na ferramenta para assegurar colocação efectiva do elemento de fixação e operação SEGURA da ferramenta. LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA com cuidado na página 64.

Para identificar a combinação correcta do equipamento de ponta para montar na sua ferramenta, seleccione uma garra de ponta lendo a secção abaixo, depois leia a secção de mandril para seleccionar as referências para o mandril e para a mola seguidora de mandril. Mandris e molas seguidoras de mandril estão ilustrados na página 71.

Para montar o equipamento de ponta, siga o procedimento de "Para Carregar a Ferramenta" na página 70.

Garras de Ponta

IMPORTANTE

Uma garra de ponta incorrecta poderá resultar num elemento de fixação incorrectamente colocado ou um aperto incorrecto.

As garras de ponta podem ser classificadas em 7 tipos básicos diferentes como desenhado ao lado, embora as dimensões internas variem de acordo com o elemento de fixação para as quais se destinam. As dimensões exactas que se referem às letras nas ilustrações ao lado são indicadas nas 'Tabelas de selecção de garra de ponta' nas páginas 74-75.

Para uma forma especial, poderão existir várias opcões de formas de extremidade dando benefícios de acesso ou melhoramentos de colocação de elementos de fixação.

Plana

- Forma de extremidade normal de todas as garras de ponta.
- Adequada para todas as aplicações sem restrições de acesso.

Universal

- Concebida para utilização com elementos de fixação Chobert® de cabeça universal.
- Também pode ser utilizado com os elementos de fixação Briv® para obter o maior aperto possível. Nota: isto reduz a gama de aperto máximo do elemento de fixação Briv® de aproximadamente 0,4 mm (0,015").

Recuada

- APENAS para utilização com os elementos de fixação Briv®.
- Dá um aperto maior do que uma forma de extremidade plana mas menor do que uma forma de extremidade universal, sem redução da gama de agarração do elemento de fixação.

Cónica


- Disponível como se mostra nas "Tabelas de selecção de garra de ponta".
- Permite maior acessibilidade que uma forma de extremidade plana e coloca a mesma gama.

Formação de cabeça


- APENAS para utilização com os elementos de fixação Rivscrew®.
- Deforma as cabeças dos elementos de fixação para atingir um bom aperto.

Selecção de uma Garra de Ponta


- Faça a lista do nome, tamanho e material do elemento de fixação a ser colocado.
- Procure este elemento de fixação na primeira coluna das tabelas de selecção de garra de ponta na página 74 se utilizar medidas inglesas e na página 75 se utilizar unidades métricas.
- Procurando através da tabela, anote quais as garras de ponta disponíveis. APENAS as que se mostram estão disponíveis.
- Seleccione aquela que é mais adequada para a sua aplicação consultando o respectivo desenho das garras de ponta. Se a sua aplicação não tiver restrições de acesso, deverá seleccionar a forma padrão com uma forma de extremidade plana com ou sem came.




Disponível para colocar a maioria dos elementos de fixação. Permite uma maior penetração em aplicações sem outras restrições de acesso.



Disponível para colocar a maioria dos elementos de fixação. Permite uma maior penetração em aplicações sem outras restricões de acesso.





Disponível como se mostra na TABELA DE SELECÇÃO DE GARRA DE PONTA. Permite mais penetração em aplicações com acesso restrito. Os mandris devem ser curvados à mão para seguir a forma da garra.



Disponível como se mostra na TABELA DE SELECÇÃO DE GARRA DE PONTA.
Permite o acesso em aplicações muito restritivas.







Disponível como se mostra na TABELA DE SELECÇÃO DE GARRA DE PONTA no verso. Funções equivalentes à Padrão e Acesso Limitado acima com a adição de uma came para facilitar e tornar mais rápida a abertura das garras de ponta e por conseguinte mais rápido o procedimento de recarregamento de saco.

As dimensões que se mostram em **negrito** são em milímetros. As outras dimensões são em polegadas.



Selecção - Medidas Inglesas

A coluna de Nº REF. faz referência cruzada com as colunas de Nº Ref. na secção de mandril. Identifica tanto o mandril como a mola seguidora de mandril necessária para uma garra de ponta especial com elemento de fixação específico.

		GARRAS	DE PONTA	E PONTA				GARRAS	AS DE PONTA			
ELEMENTO DE FIXAÇÃO	Nº REF.	TIPO E FORMA	REF.		MENSĈ		Nº REF.	TIPO E FORMA	REF.		MENSÕ	
	1	DA EXTREMIDADE		'B'	'D'	'E'	1	DA EXTREMIDADE		'B'	'D'	'E'
	1	PADRAO - PLANA	07150-03003	,36	1,30	,16	1	# PADRAO - UNIVERSAL	07150-03203	,36	1,33	,24
3/32" CHOBERT® & GROVIT	2	PADRAO OPERADO A CAMES - PLANA PADRÃO - CÓNICA	07170-04500	,36	1,30	,16	3	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07177-03003 07274-01000	,20	1,18	,16
	4	I ONGA - PI ANA	07170-03103 07150-04003	,41	2,30	,16	4	ACESSO LIMITADO LONGA CURVA - PLANA	07274-01000	,41	2,28	,16
	5	PADRÃO - PLANA		<u> </u>	-	, .	5	# PADRÃO - UNIVERSAL	07150-03003		-	,10
	_	~ .	07150-03004	,41	1,18	,20	_			,41	1,22	L'
1/8" CHOBERT® & GROVIT	5	PADRAO - CÓNICA	07170-03104	,41	1,19	,20	5	PADRAO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04600	,41	1,18	,20
	6	LONGA - PLANA	07150-04004	,41	2,18	,20	6	# LONGA - UNIVERSAL	07150-04204	,41	2,22	,30
	6	LONGA CURVA - PLANA	07150-05004	,41	2,12	,20	6	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05000	,41	2,18	,20
	7	PADRAO - PLANA	07150-03005	,48	1,30	,24	7	# PADRAO - UNIVERSAL	07150-03205	,48	1,35	,41
5/32" CHOBERT® & GROVIT	7	PADRAO - CÓNICA	07150-03105	,44	1,30	,24	7	PADRAO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04700	,48	1,30	,24
a anom	8	LONGA - PLANA	07150-04005	,48	2,30	,24	8	# LONGA - UNIVERSAL	07150-04205	,48	2,35	,42
	8	LONGA CURVA - PLANA	07150-05005	,48	2,23	,24	8	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05100	,48	2,30	,24
	9	PADRAO - PLANA	07150-03006	,56	1,18	,33	9	# PADRAO - UNIVERSAL	07150-03206	,56	1,24	,47
3/16" CHOBERT® & GROVIT	9	PADRAO - CÓNICA	07150-03106	,56	1,18	,33	9	PADRAO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04800	,56	1,18	,33
a divovii	10	LONGA - PLANA	07150-04006	,56	2,30	,33	10	# LONGA - UNIVERSAL	07150-04206	,56	2,39	,48
	10	LONGA CURVA - PLANA	07150-05006	,56	2,21	,33	10	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05200	,56	2,30	,33
1/4" CHOBERT®	11	PADRÃO - CÓNICA	07150-03008	,64	1,18	,39	11	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04900	,64	1,18	,39
	12	LONGA - PLANA	07150-04008	,64	2,18	,39	12	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05300	,64	2,18	,39
3/32" BRIV®	13	PADRÃO - CÓNICA	07170-03103	,36	1,30	,15	14	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07177-03003	,20	1,18	,16
Apenas latão	14	ACESSO LIMITADO	07274-01000	,22	1,07	,16	-	-	-	-	-	-
1 (0" DDIV®	15	PADRÃO - PLANA	07150-03004	,41	1,18	,20	15	PADRÃO - RECUADA	07170-03004	,41	1,20	,30
1/8" BRIV®	15	PADRÃO - CÓNICA	07170-03104	,41	1,19	,20	16	LONGA - PLANA	07150-04004	,41	2,18	,20
Liga Al., Latão, Aço	16	LONGA - RECUADA	07170-03204	,41	2,18	,30	16	LONGA CURVA - PLANA	07150-05004	,41	2,12	,20
	16	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03304	,41	2,12	,30	·	-	-	-	-	-
5/32" BRIV®	17	PADRÃO - PLANA	07150-03005	,48	1,30	,24	17	PADRÃO - RECUADA	07170-03005	,48	1,32	,41
Liga Al.,	18	LONGA - PLANA	07150-04005	,48	2,30	,24	18	LONGA - RECUADA	07170-03205	,48	2,30	,41
Latão, Aço	18	LONGA CURVA - PLANA	07150-05005	,48	2,23	,24	18	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03305	,48	2,23	,41
	19	PADRÃO - PLANA	07150-03005	,48	1,30	,24	19	PADRÃO - RECUADA	07170-03005	,48	1,32	,41
5/32" BRIV® Apenas Aço Inox.	20	LONGA - PLANA	07150-04005	,48	2,30	,24	20	LONGA - RECUADA	07170-03205	,48	2,30	,41
	20	LONGA CURVA - PLANA	07150-05005	,48	2,23	,24	20	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03305	,48	2,23	,41
3/16" BRIV®	21	PADRÃO - PLANA	07150-03006	,56	1,18	,33	21	PADRÃO - RECUADA	07170-03006	,56	1,20	,47
Liga Al., Latão, Aço	22	LONGA - PLANA	07150-04006	,56	2,30	,33	22	LONGA - RECUADA	07170-03206	,56	2,30	,47
Latão, Aço	22	LONGA CURVA - PLANA	07150-05006	,56	2,21	,33	22	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03306	,56	2,21	,47
	23	PADRÃO - PLANA	07150-03006	,56	1,18	,33	23	PADRÃO - RECUADA	07170-03006	,56	1,20	,47
3/16" BRIV® Apenas Aço Inox.	24	LONGA - PLANA	07150-04006	,56	2,30	,33	24	LONGA - RECUADA	07170-03206	,56	2,30	,47
' ' ' '	24	LONGA CURVA - PLANA	07150-05006	,56	2,21	,33	24	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03306	,56	2,21	,47
6mm BRIV®	25	PADRÃO OPERADO A CAMES	07170-05600	,64	1,21	,52	25	PADRÃO - PLANA	07170-05800	,64	1,21	,52
Liga Al., Latão, Aço	26	LONGA OPERADO A CAMES	07170-05700	,64	2,19	,52	26	LONGA - PLANA	07170-05900	,64	2,19	,52
	27	PADRÃO - PLANA	07150-03003	,36	1,30	,16	27	PADRÃO - CÓNICA	07150-03103	,36	1,30	,16
3/32" AVLUG®	27	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04500	,36	1,30	,16	28	LONGA - PLANA	07150-04003	,41	2,30	,16
	28	LONGA CURVA - PLANA	07150-05003	,41	2,28	,16				-		-
	29	PADRÃO - PLANA	07150-03004	,41	1,18	,20	29	PADRÃO - CÓNICA	07170-03104	,41	1,19	,20
1/8" AVLUG®	29	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04600	,41	1,18	,20	30	LONGA - PLANA	07150-04004	,41	2,18	,20
	30	LONGA CURVA - PLANA	07150-05004	,41	2,12	,20	30	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05000	,41	2,18	,20
2,5 mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	PADRÃO - PLANA	07150-03003	,36	1,30	,16	-	-		-		-
3,0 mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	PADRÃO - PLANA	07150-03004	,41	1,18	,20	32	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04600	,41	1,18	,20
	33	PADRÃO - PLANA	07150-03003	,36	1,30	,16	33	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07271-08000	,41	1,18	,16
2,5 mm AVTRONIC®	34	LONGA - PLANA	07150-04003	,41	2,30	,16	-		-	-		
	35	PADRÃO - PLANA	07271-05600	,36	1,30	,16	36	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07271-08100	,40	1,18	,16
2,8 mm AVTRONIC®	37	LONGA - PLANA	07271-05900	,41	2,30	,16						
2,8 mm RIVSCREW®	38	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC	07271-03000	,41	1,18	,24	-		-	-		-
3,0 mm RIVSCREW®	39	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC	07271-03000	,41	1,18	,24	-			-		-
3,5 mm RIVSCREW®	40	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC	07271-03500	,41	1,18	,24				-		
4,0 mm RIVSCREW®	41	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC	07271-04000	,41	1,18	,25	Ė			-		
,		I MUNDO OI ENDUO A CAMES - FC	1 3,2,10,000	, +1	1,10	,						

[#] Estas garras de ponta são adequadas para colocar rebites Chobert® com uma Forma de Cabeça Universal. Quando utilizadas no tamanho equivalente de Briv®, é atingido o aperto maior possível. Note que ao utilizar elementos de fixação Briv®, a agarração máxima é reduzida de aproximadamente 0,4 mm (0,015").

Selecção de Garra de Ponta - Sistema Métrico

EL EMENTO	Nº	GARRAS	DE PONTA				NIO.	GARRAS	DE PONTA			
ELEMENTO DE FIXAÇÃO	Nº REF.	TIPO E FORMA DA EXTREMIDADE	REF.	'B'	MENS	ĎES 'E'	Nº REF.	TIPO E FORMA DA EXTREMIDADE	REF.	'B'	MENS	ÕES E'
	1	PADRÃO - PLANA	07150-03003	9,14	33,02	4,06	1	# PADRÃO - UNIVERSAL	07150-03203	9,14	33,78	6,10
3/32" CHOBERT®	1	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04500	9,14	33,02	4,06	1	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07177-03003	5,08	29,97	4,06
& GROVIT	2	PADRÃO - CÓNICA	07170-03103	9,14	33,02	4,06	3	ACESSO LIMITADO	07274-01000	5,59	27,18	4,06
	4	LONGA - PLANA	07150-04003	10,41	58,42	4,06	4	LONGA CURVA - PLANA	07150-05003	10,41	57,91	4,06
	5	PADRÃO - PLANA	07150-03004	10,41	29,97	5,08	5	# PADRÃO - UNIVERSAL	07150-03204	10,41	30,99	8,13
1/8" CHOBERT®	5	PADRÃO - CÓNICA	07170-03104	10,41	30,23	5,08	5	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04600	10,41	29,97	5,08
& GROVIT	6	LONGA - PLANA	07150-04004	10,41	55,37	5,08	6	# LONGA - UNIVERSAL	07150-04204	10,41	56,39	7,62
	6	LONGA CURVA - PLANA	07150-05004	10,41	53,85	5,08	6	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05000	10,41	55,37	5,08
	7	PADRÃO - PLANA	07150-03005	12,19	33,02	6,10	7	# PADRÃO - UNIVERSAL	07150-03205	12,19	34,29	10,41
5/32" CHOBERT®	7	PADRÃO - CÓNICA	07150-03105	11,18	33,02	6,10	7	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04700	12,19	33,02	6,10
& GROVIT	8	LONGA - PLANA	07150-04005	12,19	58,42	6,10	8	# LONGA - UNIVERSAL	07150-04205	12,19	59,69	10,67
	8	LONGA CURVA - PLANA	07150-05005	12,19	56,64	6,10	8	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05100	12,19	58,42	6,10
	9	PADRÃO - PLANA	07150-03006	14,22	29,97	8,38	9	# PADRÃO - UNIVERSAL	07150-03206	14,22	31,50	11,94
3/16" CHOBERT®	9	PADRÃO - CÓNICA	07150-03106	14,22	29,97	8,38	9	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04800	14,22	29,97	8,38
& GROVIT	10	LONGA - PLANA	07150-04006	14,22	58,42	8,38	10	# LONGA - UNIVERSAL	07150-04206	14,22	60,71	12,19
	10	LONGA CURVA - PLANA	07150-05006	14,22	56,13	8,38	10	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05200	14,22	58,42	8,38
1 /4" CHODEDT®	11	PADRÃO - PLANA	07150-03008	16,26	-	9,91	11	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04900	16,26	29,97	9,91
1/4" CHOBERT®	12	LONGA - PLANA	07150-04008	16,26	.,.	9,91	12	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05300	16,26	55,37	9,91
3/32" BRIV®	13	PADRÃO - CÓNICA	07170-03103	9,14	33,02	3,81	14	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07177-03003	5,08	29,97	4,06
Apenas latão	14	ACESSO LIMITADO	07274-01000	5,59	27,18	4,06	-	-	-	-	-	-
	15	PADRÃO - PLANA	07150-03004	10.41	29,97	5,08	15	PADRÃO - RECUADA	07170-03004	10.41	30,48	7,62
1/8" BRIV®	15	PADRÃO - CÓNICA	07170-03104	10,41	30,23	5,08	16	LONGA - PLANA	07150-04004	10,41	55,37	5,08
Liga Al., Latão, Aço	16	LONGA - RECUADA	07170-03204	10.41	55,37	7,62	16	LONGA CURVA - PLANA	07150-05004	10,41	53,85	<u> </u>
Latao, Aço	16	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03304	10,41	53,85	7,62		-	-	-	-	-
- (20) PPU/®	17	PADRÃO - PLANA	07150-03005	12,19	-	6,10	17	PADRÃO - RECUADA	07170-03005	12,19	33,53	10 41
5/32" BRIV®	18	LONGA - PLANA	07150-04005	12,19	_	6,10	18	LONGA - RECUADA	07170-03205	12,19	58,42	_
Liga Al., Latão, Aço	18	LONGA CURVA - PLANA	07150-05005	12.19	· ·	6,10	18	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03205	12.19	56.64	-
	19	PADRÃO - PLANA	07150-03005	12,19	, .	6,10	19	PADRÃO - RECUADA	07170-03305	12,19	, .	- 7
5/32"_BRIV®	20	LONGA - PLANA	07150-04005	12,19	58,42	6,10	20	LONGA - RECUADA	07170-03005	12.19	58,42	
Apenas Aço Inox.	20	LONGA CURVA - PLANA	07150-05005	12,19		6,10	20	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03305		56,64	_
0.4401.551148	21	PADRÃO - PLANA	07150-03006	14,22	<u> </u>	8,38	21	PADRÃO - RECUADA	07170-03006	14,22	30,48	_
3/16" BRIV®	22	LONGA - PLANA	07150-04006	14,22	_	8,38	22	LONGA - RECUADA	07170-03206	14,22		_
Liga Al., Latão, Aço	22	LONGA CURVA - PLANA	07150-05006	14,22	· ·	8,38	22	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03306	14,22	56,13	-
	23	PADRÃO - PLANA	07150-03006	14.22	_	8.38	23	PADRÃO - RECUADA	07170-03006	14.22	30.48	_
3/16"_BRIV®	24	LONGA - PLANA	07150-04006	14,22	.,.	8,38	24	LONGA - RECUADA	07170-03206	14,22	58,42	
Apénas Aço Inox.	24	LONGA CURVA - PLANA	07150-05006	14,22		8,38	24	LONGA CURVA - RECUADA	07170-03200	14,22	56,13	_
6 mm BRIV®	25	PADRÃO OPERADO A CAMES	07170-05600	16,33		13,14	25	PADRÃO - PLANA	07170-05800	16,33		-
Liga Al., Latão, Aço	26	LONGA OPERADO A CAMES	07170-05700	16,33	_	13,14	26	LONGA - PLANA	07170-05900	16,33	55,65	_
Latao, Aço	27	PADRÃO - PLANA	07150-03003	9,14	33,02	4,06	27	PADRÃO - CÓNICA	07150-03103	9.14	33,02	4,06
3/32" AVLUG®	27	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04500	9,14	33,02	4,06	28	LONGA - PLANA	07150-04003	10,41	58,42	4,06
3/32 AVLUG	28	LONGA CURVA - PLANA	07150-05003	10.41	57.91	4,06	-	EUNGA - I EANA	-		-	.,00
	29	PADRÃO - PLANA	07150-03003	10,41	29,97	5,08	29	PADRÃO - CÓNICA	07170-03104	10,41	30,23	5,08
1/8" AVLUG®	29	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04600	10,41		5.08	30	LONGA - PLANA	07150-04004	10,41		5,08
1/0 AVEGG	30	LONGA CURVA - PLANA	07150-05004		53,85	-,	30	LONGA OPERADO A CAMES - PLANA	07170-05000		55,37	<u> </u>
2,5 mm, 4-40 UNC	31	PADRÃO - PLANA	07150-03004	9,14	-	-	-	- CONTROL ENTINO A CANALO - I EAVA	-	-	-	-
3,0 mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	PADRÃO - PLANA	07150-03004	_	29,97	_	32	PADRÃO OPERADO A CAMES - PLANA	07170-04600	10 41	29,97	5,08
AVSERT®	33	PADRÃO - PLANA	07150-03004	9,14	_	_	33	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07271-08000		29,97	4,06
2,5 mm AVTRONIC®	34	LONGA - PLANA	07150-03003	10,41	_		-		-	-		-,00
	35	PADRÃO - PLANA	07271-05600	9,14	-	-	36	ACESSO LIMITADO OPERADO A CAMES	07271-08100	10,16	29 97	4,06
2,8 mm AVTRONIC®	37	LONGA - PLANA	07271-05000	_	58,42	_		VOFOOD FIMILIADO OLEKADO A CAMEZ	5/2/1-00100	10,10	23,37	-,00
2.8 mm RIVSCREW®	38	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC	07271-03900		29,97		-			-	-	
,,	_		07271-03000	_	29,97	_	-		-		-	Ė
3,0 mm RIVSCREW®	39	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC	07271-03000	_		-	-	•	-	-	-	
3,5 mm RIVSCREW®	40	PADRÃO OPERADO A CAMES - FC		10,41	_	6,10		•	-	-	-	-
4,0 mm RIVSCREW®	41	PADRAO OPERADO A CAMES - FC	07271-04000	10,41	29,97	6,35	-	•	-		-	-

[#] Estas garras de ponta são adequadas para colocar rebites Chobert® com uma Forma de Cabeça Universal. Quando utilizadas no tamanho equivalente de Briv®, é atingido o aperto maior possível. Note que ao utilizar elementos de fixação Briv®, a agarração máxima é reduzida de aproximadamente 0,4 mm (0,015").

Mandris e Molas Seguidoras de Mandril

Mandris e molas seguidoras de mandril, ilustrados na página 71 precisam de ser seleccionados para serem os correctos para o tipo de elemento de fixação e o seu tamanho e também o tamanho do furo na aplicação. A utilização do mandril errado poderá aumentar o risco de fracturas e o desgaste da cabeça do mandril. Problemas de alimentação poderão ocorrer se for utilizada uma mola seguidora de mandril errada.

IMPORTANTE

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA na página 64 com cuidado.

Embora um pouco de desgaste e marcação ocorra naturalmente através da utilização normal e correcta de mandris, estes devem ser examinados regularmente quanto a desgaste e marcações excessivas, com atenção especial ao diâmetro de mandril, à área de agarração das garras posteriores do encabadouro ou este estar muito picado e quaisquer distorções de mandril. Mandris que falham durante a utilização poderão sair forçadamente da ferramenta. É da responsabilidade do cliente assegurar-se de que os mandris são substituídos antes de apresentarem quaisquer níveis excessivos de desgaste e sempre antes do número máximo recomendado de colocações. Contacte o seu representante da Avdel UK Limited que lhe dirá qual é esse número medindo a carga de escareação da sua aplicação com uma ferramenta de teste calibrada. Estas ferramentas também podem ser compradas sob a referência 07900-09080, e são fornecidas com toda a informação necessária para ensaiar.

Chobert[®] e Grovit[®] - Medidas Inglesas

Para selecção de mandris e molas seguidoras de mandril, siga as instruções na página 78.

ELEMENTO	Nº	TAMANHO		MANDRIL	PADRÃ	O - VERDE		TAMANHO	1ª	MEDIDA SUPERIO	OR DE M	ANDRIL - AMAREI	LO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	MOLA
	1	COMO REC.	,0725	07150-06003	,166	07150-08003	,071	+,0015	,074	07150-06303	,174	-	-	07150-06803
	1	-	-	-	-	-	-	+,0035	,076	-	-	07150-08103	,078	07150-06803
	2	COMO REC.	,0725	07150-06003	,166	07150-08003	,071	+,0015	,074	07150-06303	,174	-	-	07170-06873
3/32" CHOBERT® E GROVIT®	2	-	-	-	-	-	-	+,0035	,076	-	-	07150-08103	,078	07170-06873
	3	COMO REC.	,0725	07150-06003	,166	07150-08003	,071	+,0015	,074	07150-06303	,174	-	-	07170-06903
	3	-	-	-	-	-		+,0035	,076	-	-	07150-08103	,078	07170-06903
	4	COMO REC.	,0725	07150-07003	,166	07150-09003	,071	+,0035	,076	-	-	07150-09103	,078	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	COMO REC.	,088	07150-06004	,216	07150-08004	,090	+,004	,092	07150-06104	,237	07150-08104	,098	07150-06804
É GROVIT®	6	COMO REC.	,088	07150-07004	,216	07150-09004	,090	+,004	,092	07150-07104	,237	07150-09104	,098	07150-07804
	7	COMO REC.	,107	07150-06005	,244	07150-08005	,100	+,008	,115	07150-06105	,284	07150-08105	,116	07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
E GROVIT®	8	COMO REC.	,107	07150-07005	,244	07150-09005	,100	+,008	,115	07150-07105	,284	07150-09105	,116	07170-07875
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	COMO REC.	,132	07150-06006	,247	07150-08006	,102	+,014	,146	07150-06106	,320	07150-08106	,130	07170-06876
3/16" CHOBERT®	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
É GROVIT®	10	COMO REC.	,132	07150-07006	,247	07150-09006	,102	+,014	,146	07150-07106	,320	07150-09106	,130	07170-07876
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/4" CHOBERT®	11	COMO REC.	,184	07150-06008	,268	07150-08008	,110	+,012	,196	07150-06108	,330	07150-08108	,134	07150-06808
1/4 CHOREKI	12	COMO REC.	,184	07150-07008	,268	07150-09008	,110	+,012	,196	07150-07108	,330	07150-09108	,134	07150-07808

ELEMENTO	Nº	TAMANHO			RIOR DE	MANDRIL - AZUL		TAMANHO			R DE MA	ANDRIL - VERMEL	HO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	MOLA
	1	+,0035	,076	07150-06103	,185	-	-	-	-	-	-	-	-	07150-06803
	1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	+,0035	,076	07150-06103	,185	-	-	-	-	-	-	-	-	07170-06873
3/32" CHOBERT® E GROVIT®	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	+,0035	,076	07150-06103	,185	-	-	-	-	-	-	-	-	07170-06903
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	+,0035	,076	07150-07103	,185	-		-	-	-	-	-	-	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	+,010	,098	07150-06204	,268	07150-08204	,110	+,014	,102	07150-06304	,288	07150-08304	,118	07150-06804
É GROVIT®	6	+,010	,098	07150-07204	,268	07150-09204	,110	+,014	,102	07150-07304	,288	07150-09304	,118	07150-07804
	7	+,015	,122	07150-06205	,320	07150-08205	,130	-	-	-	-	-		07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-	-	-	-	-	-	+,025	,132	07150-06305	,372	07150-08305	,150	07150-06805
É GROVIT®	8	+,015	,122	07150-07205	,320	07150-09205	,130	-	-	-	-	-	-	07170-07875
	8	-		-		-	-	+,025	,132	07150-07305	,372	07150-09305	,150	07150-07805
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/16" CHOBERT® E GROVIT®	9	+,024	,156	07150-06206	,372	07150-08206	,150	-	-	•	-	-	-	07150-06806
E GROVII	10	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	+,024	,156	07150-07206	,372	07150-09206	,150	-	-	,	-	-	-	07150-07806
1/4" CHOBERT®	11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-

S/R: Mandril de Alcance Curto. Veja a página 78-79 para explicação.

As tabelas abaixo e nas próximas 4 páginas dão a lista das referências de todos os mandris e de todas as molas seguidoras de mandril disponíveis por elemento de fixação ou grupo de elementos de fixação, i.e. para Chobert[®] e Grovit[®] nestas páginas.

Embora os tamanhos dos elementos de fixação sejam sempre mostrados nas suas unidades especificadas, cada tabela foi produzida duas vezes para dar as dimensões em unidades Inglesas na página da esquerda e em unidades métricas na página da direita. Estas tabelas de "Selecção de Mandril" fazem referência cruzada com as tabelas de "Selecção de Garra de Ponta" nas páginas 74-75 através da coluna de Nº Ref. É o diâmetro da cabeça na extremidade do mandril que quando puxado controla a expansão do corpo do elemento de fixação.

Embora haja formas de cabeça diferentes para acomodar tipos diferentes de elementos de fixação (veja a ilustração na página 79), tamanhos de cabeça progressivos são necessários para ter em conta tolerâncias de fabrico no diâmetro do furo na sua aplicação por forma que o elemento de fixação expanda sempre o suficiente para encher o furo.

Uma cabeça de mandril demasiado larga irá sobrecarregar o mandril e mandris que falham durante a utilização poderão sair forçadamente da ferramenta.

As tabelas de selecção estão dispostas em quatro secções de "tamanho de mandril, desde 'padrão' até '3ª medida superior', cada uma delas tendo o mesmo código de cor que as extremidades das próprias cabeças de mandril.

Chobert[®] e Grovit[®] - Sistema Métrico

EL EMENTO	B.IO	TABAANIIIO		MANDRIL	PADRÃO) - VERDE			1ª	MEDIDA SUPERIO	OR DE M	ANDRIL - AMAREI	LO	REF. DE
ELEMENTO DE FIXAÇÃO	Nº REF.	TAMANHO DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	TAMANHO DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P Max.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	MOLA
	1	COMO REC.	1,84	07150-06003	4,22	07150-08003	1,80	+,04	1,88	07150-06303	4,42	-	-	07150-06803
	1	-		-	-	-	-	+,09	1,93	-	-	07150-08103	1,98	07150-06803
	2	COMO REC.	1,84	07150-06003	4,22	07150-08003	1,80	+,04	1,88	07150-06303	4,42	-	-	07170-06873
3/32" CHOBERT® E GROVIT®	2	-	-	-	-	-	-	+,09	1,93	-	-	07150-08103	1,98	07170-06873
	3	COMO REC.	1,84	07150-06003	4,22	07150-08003	1,80	+,04	1,88	07150-06303	4,42	-	-	07170-06903
	3	-	-	-	-	-	-	+,09	1,93	-		07150-08103	1,98	07170-06903
	4	COMO REC.	1,84	07150-07003	4,22	07150-09003	1,80	+,09	1,93	-		07150-09103	1,98	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	COMO REC.	2,24	07150-06004	5,49	07150-08004	2,29	+,10	2,34	07150-06104	6,02	07150-08104	2,49	07150-06804
E GROVIT®	6	COMO REC.	2,24	07150-07004	5,49	07150-09004	2,29	+,10	2,34	07150-07104	6,02	07150-09104	2,49	07150-07804
	7	COMO REC.	2,72	07150-06005	6,20	07150-08005	2,54	+,20	2,92	07150-06105	7,21	07150-08105	2,95	07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
E GROVIT®	8	COMO REC.	2,72	07150-07005	6,20	07150-09005	2,54	+,20	2,92	07150-07105	7,21	07150-09105	2,95	07170-07875
	8	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
	9	COMO REC.	3,35	07150-06006	6,27	07150-08006	2,59	+,35	3,71	07150-06106	8,13	07150-08106	3,30	07170-06876
3/16" CHOBERT®	9	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
E GROVIT®	10	COMO REC.	3,35	07150-07006	6,27	07150-09006	2,59	+,35	3,71	07150-07106	8,13	07150-09106	3,30	07170-07876
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1/4" CHOBERT®	11	COMO REC.	4,67	07150-06008	6,81	07150-08008	2,79	+,30	4,98	07150-06108	8,38	07150-08108	3,40	07150-06808
1/4 CHUBERT	12	COMO REC.	4,67	07150-07008	6,81	07150-09008	2,79	+,30	4,98	07150-07108	8,38	07150-09108	3,40	07150-07808

ELEMENTO	Nº	TAMANHO	:	2ª MEDIDA SUPE	RIOR DE	MANDRIL - AZUL		TAMANHO	MEDIDA SUPERIO	R DE MA	Andril - Vermel	.HO	REF. DE	
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	# S/R REF.DE MANDRIL	P MAX.	MOLA
	1	+,09	1,93	07150-06103	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	07150-06803
	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	+,09	1,93	07150-06103	4,70	-	-	-		-		-	-	07170-06873
3/32" CHOBERT® E GROVIT®	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	+,09	1,93	07150-06103	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	07170-06903
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	+,09	1,93	07150-07103	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	+,25	2,49	07150-06204	6,81	07150-08204	2,79	+,35	2,59	07150-06304	7,32	07150-08304	3,00	07150-06804
É GROVIT®	6	+,25	2,49	07150-07204	6,81	07150-09204	2,79	+,35	2,59	07150-07304	7,32	07150-09304	3,00	07150-07804
	7	+,38	3,10	07150-06205	8,13	07150-08205	3,30	-	-	-	-	-	-	07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-	-	-	-	-	-	+,63	3,35	07150-06305	9,45	07150-08305	3,81	07150-06805
E GROVIT®	8	+,38	3,10	07150-07205	8,13	07150-09205	3,30	-		-		-	-	07170-07875
	8	-	-	-	-	-	-	+,63	3,35	07150-07305	9,45	07150-09305	3,81	07150-07805
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/16" CHOBERT®	9	+,60	3,96	07150-06206	9,45	07150-08206	3,81	-	-	-	-	-	-	07150-06806
3/16" CHOBERT® E GROVIT®	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	+,60	3,96	07150-07206	9,45	07150-09206	3,81	-	-	-		-	-	07150-07806
1/4" CHOBERT®	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S/R: Mandril de Alcance Curto. Veja a página 94-95 para explicação.

Para encontrar a referência correcta de um mandril para uma aplicação específica, leia as instruções abaixo depois de ter recolhido a informação seguinte como se mostra no exemplo ao lado. A resposta para o exemplo está em itálico cinzento.

NOME DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO exemplo Chobert® TAMANHO DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO 1/8 FOLHA DE DADOS Série 1125 TAMANHO DO FURO DA APLICAÇÃO 0,1335 ESPAÇO ATRÁS DA APLICAÇÃO infinito 'Nº REF.' DA TABELA DE SELECÇÃO DE GARRA DE PONTA 5 (padrão plana)

- Subtraia o tamanho mínimo de furo recomendado (COMO REC.) na folha de dados de elementos de fixação do tamanho real do furo da aplicação. exemplo: 0,005
- Volte à página com a tabela de 'Selecção de Mandril' para o seu elemento de fixação, seleccionando a tabela de dimensões inglesa ou métrica (páginas 76 a 77), exemplo: página 76.
- Começando com a secção 'Mandril padrão Verde', procure o tamanho do seu elemento de fixação na coluna da esquerda, exemplo: 1/8" Chobert® e Grovit®.
- Se selecciónou uma garra de ponta que pode colocar o seu elemento de fixação, agora deverá ser capaz de encontrar uma linha dentro da sua secção de elementos de fixação com o mesmo 'Nº Ref.' que na tabela de 'Selecção de Garra de Ponta', exemplo: 5. Esta é a sua linha de 'Nº Ref.' na qual encontrará a sua referência quer do mandril quer da mola seguidora de mandril. Esta linha
- continua na segunda parte da tabela para a 2ª e 3ª medida superior de mandril.

 Procure ao longo dessa linha para as colunas 'tamanho de furo' e seleccione aquele que for mais próximo ou igual ao algarismo calculado no passo 1. Agora pode ler a referência ao lado de 'tamanho de furo', exemplo: 07150-06104.
- Apenas para Chobert® e Grovit®, a maioria de mandris também existe na versão 'alcance curto' (veja a ilustração na página 79). Mandris de alcance curto são utilizados para minimizar a possibilidade da cabeça do mandril entrar em contacto com uma obstrução traseira. Isto resultaria na face inferior da cabeça do elemento de fixação não assentar devidamente na superfície da aplicação, provocando uma falta de aperto na junção.
- Qualquer que seja o tamanho de mandril que acaba por escolher, irá precisar de verificar que a letra 'P' para esse mandril é adequada. P' é o espaço necessário para a cabeça do mandril na traseira da aplicação PARA ALÉM do comprimento da saliência do elemento de fixação através da aplicação, como se mostra no desenho na página 79.
- Agora pode ler a referência da mola seguidora de mandril correspondente na coluna do lado direito da tabela, exemplo: 07150-06804.

Em todos os casos, aperto satisfatório da junção deverá ser avaliado especialmente se o tamanho do furo na sua aplicação estiver muito próximo da condição de furo de dimensão superior seguinte, quando será mais seguro seleccionar o tamanho de mandril maior para obter um aperto maior. LEMBRE-SE de que isto aumentará a carga alargadora e diminuirá a vida do mandril.

Briv® - Medidas Inglesas

Para selecção de mandril ou mola seguidora de mandril, siga as instruções acima.


ELEMENTO	Nº	TAMANHO		MANDRIL PADRÃO - VERDE		TAMANHO	1ª ME	EDIDA SUPERIOR DE MANDRIL - AMA	ARELO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	MOLA
3/32" BRIV®	13	COMO REC.	,072	07150-06013	,119	+,004	,076	07150-06113	,123	07170-06873
Apenas latão	14	COMO REC.	,072	07150-06013	,119	+,004	,076	07150-06113	,123	07170-06903
1/8" BRIV®	15	COMO REC.	,092	07271-06414	,120	+,005	,097	07271-06514	,126	07150-06814
Liga Ál., Latão, Aço	16	COMO REC.	,092	07271-07414	,120	+,005	,097	07271-07514	,126	07150-07814
5/32" BRIV®	17	COMO REC.	,110	07150-06015	,136	+,005	,115	07150-06115	,142	07170-06875
Liga Al., Latão, Aço	18	COMO REC.	,110	07150-07015	,136	+,005	,115	07150-07115	,142	07170-07875
5/32" BRIV®	19	COMO REC.	,120	07170-06805	,126	+,005	,124	07170-06825	,132	07170-06875
Apénas Aço Inox.	20	COMO REC.	,120	07170-07805	,126	+,005	,124	07170-07825	,132	07170-07875
3/16" BRIV®	21	COMO REC.	,141	07150-06016	,157	+,005	,146	07150-06116	,164	07170-06876
Liga Al., Latão, Aço	22	COMO REC.	,141	07150-07016	,157	+,005	,146	07150-07116	,164	07170-07876
3/16" BRIV®	23	COMO REC.	,150	07170-06806	,150	+,005	,1535	07170-06826	,156	07170-06876
Apénas Aço Inox.	24	COMO REC.	,150	07170-07806	,150	+,005	,1535	07170-07826	,156	07170-07876
6 mm BRIV®	25	COMO REC.	,179	07150-06018	,165	+,005	,183	07150-06118	,171	07150-06846
Liga Al., Aço	26	COMO REC.	,179	07150-07018	,165	+,005	,183	07150-07118	,171	07150-07846

ELEMENTO	Nº	TAMANHO	2ª M	edida superior de Mandril - Az	:UL	TAMANHO	3ª MEDI	da superior de Mandril - Verme	LHO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	MOLA
3/32" BRIV®	13	+,008	,079	07150-06213	,126	-	-	-	-	07170-06873
Apenas latão	14	+,008	,079	07150-06213	,126	-	-	-	-	07170-06903
1/8" BRIV®	15	+,010	,102	07271-06614	,133	-	-	-	-	07150-06814
Liga Ál., Latão, Aço	16	+,010	,102	07271-07614	,133	-	-	-	-	07150-07814
5/32" BRIV®	17	+,010	,120	07150-06215	,149	-	-	-	-	07170-06875
Liga Al., Latão, Aço	18	+,010	,120	07150-07215	,149	-	-	-	-	07170-07875
5/32" BRIV®	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apenas Aço Inox.	20	-	-		-	-	-	-	-	-
3/16" BRIV®	21	+,010	,151	07150-06216	,170	+,012	,153	07150-06316	,173	07170-06876
Liga Al., Latão, Aço	22	+,010	,151	07150-07216	,170	+,012	,153	07150-07316	,173	07170-07876
3/16" BRIV®	23	-	-	-	-	-	-	-	-	٠
Apénas Aço Inox.	24	-	-		-	-	-	-	-	-
6 mm BRIV®	25	+,010	,189	07150-06218	,177	-	-		-	07150-06846
Liga Al., Aço	26	+,010	,189	07150-07218	,177	-	-		-	01750-07846

Tipos de Cabeças de Mandril e Comprimento 'P'

Os mandris para Briv® em aço inoxidável são facilmente identificáveis através de um corte em 'V' na extremidade das cabeças do mandril.

Ao utilizar garras de ponta curvas, os mandris têm de ser curvados à mão para corresponderem com a curvatura das garras de ponta, assegurando assim boa alimentação dos elementos de fixação.



BRIV[®] - Sistema Métrico

ELEMENTO	Nº	TAMANHO		MANDRIL PADRÃO - VERDE		TAMANHO	1ª ME	DIDA SUPERIOR DE MANDRIL - AMA	RELO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	MOLA
2,4 mm BRIV®	13	COMO REC.	1,83	07150-06013	3,02	+,10	1,93	07150-06113	3,12	07170-06873
Apenas latão	14	COMO REC.	1,83	07150-06013	3,02	+,10	1,93	07150-06113	3,12	07170-06903
3,2 mm BRIV®	15	COMO REC.	2,34	07271-06414	3,05	+,13	2,46	07271-06514	3,20	07150-06814
Liga Al., Latão, Aço	16	COMO REC.	2,34	07271-07414	3,05	+,13	2,46	07271-07514	3,20	07150-07814
4,0 mm BRIV®	17	COMO REC.	2,79	07150-06015	3,45	+,13	2,92	07150-06115	3,61	07170-06875
Liga Al., Latão, Aço	18	COMO REC.	2,79	07150-07015	3,45	+,13	2,92	07150-07115	3,61	07170-07875
4,0 mm BRIV®	19	COMO REC.	3,05	07170-06805	3,20	+,13	3,15	07170-06825	3,35	07170-06875
Apenas Aço Inox.	20	COMO REC.	3,05	07170-07805	3,20	+,13	3,15	07170-07825	3,35	07170-07875
4.8 mm BRIV®	21	COMO REC.	3,58	07150-06016	3,99	+,13	3,71	07150-06116	4,17	07170-06876
Liga Al., Latão, Aço	22	COMO REC.	3,58	07150-07016	3,99	+,13	3,71	07150-07116	4,17	07170-07876
4,8 mm BRIV®	23	COMO REC.	3,81	07170-06806	3,81	+,13	3,90	07170-06826	3,96	07170-06876
Apenas Aço Inox.	24	COMO REC.	3,81	07170-07806	3,81	+,13	3,90	07170-07826	3,96	07170-07876
6 mm BRIV®	25	COMO REC.	4,54	07150-06018	4,18	+,13	4,65	07150-06118	4,34	07150-06846
Liga Al., Aço	26	COMO REC.	4,54	07150-07018	4,18	+,13	4,65	07150-07118	4,34	07150-07846

ELEMENTO	Nº	TAMANHO	2ª I	MEDIDA SUPERIOR DE MANDRIL - A	AZUL	TAMANHO	3ª MEI	DIDA SUPERIOR DE MANDRIL - VERI	MELHO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	MOLA
2,4 mm BRIV®	13	+,20	2,01	07150-06213	3,20	-	-	-	-	07170-06873
Ápenas latão	14	+,20	2,01	07150-06213	3,20	-		-		07170-06903
3.2 mm BRIV®	15	+,25	2,59	07271-06614	3,38	-	-	-	-	07150-06814
Liga Al., Latão, Aço	16	+,25	2,59	07271-07614	3,38	-		-		07150-07814
4.0 mm BRIV®	17	+,25	3,05	07150-06215	3,78	-	-	-	-	07170-06875
Liga Al., Latão, Aço	18	+,25	3,05	07150-07215	3,78	-	-	-	-	07170-07875
4,0 mm BRIV®	19	-	-	-	-	-	-	-		-
Apenas Aço Inox.	20	-	-		-	-	-	-	-	-
4.8 mm BRIV®	21	+,25	3,84	07150-06216	4,32	+,30	3,85	07150-06316	4,39	07170-06876
Liga Al., Latão, Aço	22	+,25	3,84	07150-07216	4,32	+,30	3,85	07150-07316	4,39	07170-07876
4,8 mm BRIV®	23	-	-		-	-	-	-		-
Apenas Aço Inox.	24	-	-		-	-	-		-	-
6 mm BRIV®	25	+,25	4,79	07150-06218	4,49		-	-		07150-06846
Liga Al., Aço	26	+,25	4,79	07150-07218	4,49	-			-	07150-07846

$\mathsf{AVLUG}^{\circledR}$, $\mathsf{AVSERT}^{\circledR}$, $\mathsf{AVTRONIC}^{\circledR}$ E $\mathsf{RIVSCREW}^{\circledR}$ - $\mathsf{Medidas}$ Inglesas

Para selecção de mandril ou mola seguidora de mandril, siga as instruções da página 78.

ELEMENTO	Nº	TAMANHO		MANDRIL PADRÃO - VERDE		TAMANHO	1ª ME	DIDA SUPERIOR DE MANDRIL - AMA	ARELO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	MOLA
3/32" AVLUG®	27	COMO REC.	,076	07150-06603	,353	+,005	,081	07150-06703	,478	07150-06803
3/32 AVLUG	28	COMO REC.	,076	07150-07603	,353	+,003	,079	07150-07703	,368	07150-07803
1/8" AVLUG®	29	COMO REC.	,098	07150-06604	,593		-	-	-	07150-06804
1/8 AVLUG	30	COMO REC.	,098	07150-07604	,593	-	-	-	-	07150-07804
2,5 mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	COMO REC.	,0725	07150-06003	,145	-	-	•	-	07150-06803
3,0 mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	COMO REC.	,088	07150-06004	,185	-	-	-	-	07150-06804
2.5 mm AVTRONIC®	33	COMO REC.	,070	07170-06025	,140	+,003	,073	07170-06125	,140	07150-06803
2,5 IIIII AVIRONIC	34	COMO REC.	,070	07170-07025	,140	+,003	,073	07170-07125	,140	07150-07803
	35	COMO REC.	,079	07170-06028	,150	+,003	,082	07170-06128	,150	07170-06528
2,8 mm AVTRONIC®	36	COMO REC.	,079	07170-06028	,150	+,003	,082	07170-06128	,150	07170-06873
	37	COMO REC.	,079	07170-07028	,150	+,003	,082	07170-07128	,150	07170-07528
2,8 mm RIVSCREW®	38	COMO REC.	* ,065	07271-06030	,127	-	-		-	07271-06630
3,0 mm RIVSCREW®	39	COMO REC.	* ,065	07271-06030	,127	-	-	-	-	07271-06630
3,5 mm RIVSCREW®	40	COMO REC.	* ,0825	07271-06035	,132	-	-	-	-	07271-06635
4,0 mm RIVSCREW®	41	COMO REC.	* ,103	07271-06140	,150	-	-	-	-	07271-06640

* Estas dimensões são de face a face.

ELEMENTO	Nº	таманно	2ª	MEDIDA SUPERIOR DE MANDRIL -	AZUL	TAMANHO	3ª ME	DIDA SUPERIOR DE MANDRIL - VERI	MELHO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	MOLA
3/32" AVLUG®	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/32 AVLUG	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/8" AVLUG®	29	-	-	-	-		-	-	-	-
1/8 AVLUG	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5 mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	-	-		-	-	-		-	-
2,5 mm AVTRONIC®	33	+,006	,076	07170-06225	,140	-	-	-	-	07150-06803
2,5 IIIII AV I KONIC	34	+,006	,076	07170-07225	,140	-	-	-	-	07150-07803
	35	+,006	,085	07170-06228	,150	-	-	-	-	07170-06528
2,8 mm AVTRONIC®	36	+,006	,085	07170-06228	,150	-	-	-	-	07170-06873
	37	+,006	,085	07170-07228	,150	-	-	-	-	07170-07528
2,8 mm RIVSCREW®	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 mm RIVSCREW®	39	-	-		-	-	-		-	-
3,5 mm RIVSCREW®	40	-	-		-	-	-	-	-	-
4,0 mm RIVSCREW®	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELEMENTO	Nº	TAMANHO		MANDRIL PADRÃO - VERDE		TAMANHO	1ª ME	DIDA SUPERIOR DE MANDRIL - AMA	RELO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE MANDRIL	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	MOLA
2.4 AVILLION	27	COMO REC.	1,93	07150-06603	8,97	+,10	2,06	07150-06703	12,14	07150-06803
2,4 mm AVLUG®	28	COMO REC.	1,93	07150-07603	8,97	+,10	2,01	07150-07703	9,35	07150-07803
2.2 81/11/08	29	COMO REC.	2,49	07150-06604	15,06	-	-	-	-	07150-06804
3,2 mm AVLUG®	30	COMO REC.	2,49	07150-07604	15,06	-	-	-	-	07150-07804
2,5 mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	COMO REC.	1,84	07150-06003	3,68	-	-	-	-	07150-06803
3,0 mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	COMO REC.	2,24	07150-06004	4,70	-	-	-	-	07150-06804
2.5 mm AVTRONIC®	33	COMO REC.	1,78	07170-06025	3,56	+,07	1,85	07170-06125	3,56	07150-06803
2,5 IIIII AVIRONIC	34	COMO REC.	1,78	07170-07025	3,56	+,07	1,85	07170-07125	3,56	07150-07803
	35	COMO REC.	2,01	07170-06028	3,81	+,07	2,08	07170-06128	3,81	07170-06528
2,8 mm AVTRONIC®	36	COMO REC.	2,01	07170-06028	3,81	+,07	2,08	07170-06128	3,81	07170-06873
	37	COMO REC.	2,01	07170-07028	3,81	+,07	2,08	07170-07128	3,81	07170-07528
2,8 mm RIVSCREW®	38	COMO REC.	* 1,65	07271-06030	3,23	-	-		-	07271-06630
3,0 mm RIVSCREW®	39	COMO REC.	* 1,65	07271-06030	3,23	-	-	-	-	07271-06630
3,5 mm RIVSCREW®	40	COMO REC.	* 2,10	07271-06035	3,35	-	-		-	07271-06635
4,0 mm RIVSCREW®	41	COMO REC.	* 2,62	07271-06140	3,81	-	-	-	-	07271-06640

* Estas dimensões são de face a face.

ELEMENTO	Nº	TAMANHO	2ª I	MEDIDA SUPERIOR DE MANDRIL - A	ZUL	TAMANHO	3ª ME	DIDA SUPERIOR DE MANDRIL - VERN	MELHO	REF. DE
DE FIXAÇÃO	REF.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	DE FURO	CABEÇA Ø	REF.DE Mandril	P MAX.	MOLA
2.4 mm AVLUG®	27	-	-	-	-		-	-	-	-
2,4 mm AVLUG	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 mm AVLUG®	29	-	-	-	-		-	-	-	-
3,2 mm AVLUG	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5 mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	-	-		-	-	-	-	-	-
3,0 mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 mm AVTRONIC®	33	+,15	1,93	07170-06225	3,56	-	-	-	-	07150-06803
2,5 IIIII AVIRONIC	34	+,15	1,93	07170-07225	3,56	-	-	-	-	07150-07803
	35	+,15	2,16	07170-06228	3,81		-	-	-	07170-06528
2,8 mm AVTRONIC®	36	+,15	2,16	07170-06228	3,81	-	-	-	-	07170-06873
	37	+,15	2,16	07170-07228	3,81	-	-	-	-	07170-07528
2,8 mm RIVSCREW®	38	-	-	-	-	-	-		-	-
3,0 mm RIVSCREW®	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5 mm RIVSCREW®	40	-	-	-	-	-	-		-	-
4,0 mm RIVSCREW®	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Manutenção da Ferramenta

Dever-se-á efectuar uma reparação e inspecção completa anualmente ou todos os 500 000 ciclos, o que acontecer primeiro.

IMPORTANTE

O empregador é responsável por assegurar que as instruções de manutenção da ferramenta são dadas ao pessoal apropriado. O operador não deverá estar envolvido na manutenção ou reparação da ferramenta a não ser que esteja devidamente formado.

Diariamente

- Diariamente antes de utilizar ou quando da colocação ao serviço da ferramenta, ponha umas gotas de óleo fino de lubrificação na entrada de ar do intensificador se não houver lubrificação montada no abastecimento de ar. Se a ferramenta estiver em uso contínuo, o tubo de ar deverá ser desligado do abastecimento de ar principal e a ferramenta lubrificada todas as duas a três horas.
- Verifique se existem fugas de ar e de óleo. Se danificados, tubos e acoplamentos deverão ser substituídos por peças novas.
- Se não houver filtro no regulador de pressão, sangre a linha de ar para a limpar de sujidade acumulada ou água antes de ligar o tubo de ar ao intensificador. Se houver um filtro drene-o.
- Verifique que o equipamento de ponta é o correcto.
- Verifique os mandris regularmente para sinais de desgaste ou danos monitorizando o número de colocações (leia as Instruções de segurança na página 64).
- Verifique que a tampa da base está totalmente apertada no corpo.

Semanalmente

- Efectue todos os procedimentos de "Diariamente" conforme descrito acima.
- Remova, inspeccione, limpe e lubrifique com massa as garras posteriores (consulte 'Cilindro das Garras Posteriores' na secção de 'Manutenção' na página 84).

Dados de Segurança da massa MolyLithium EP 3753

A massa pode ser encomendada como um item único, a referência encontra-se na página 83 no kit de reparação.

Primeiros Socorros

PELE:

Uma vez que a massa é completamente resistente à água, a melhor forma de a remover é com um produto de limpeza de pele emulsionante aprovado.

INGESTÃO:

Certifique-se de que a pessoa bebe 30 ml de leite de magnésia, de preferência numa chávena de leite.

OLHOS:

Irritante mas não nocivo. Lave com água e consulte o médico.

Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 220°C.

Não classificado como inflamável.

Meios de extinção adequados: CO₂, Halon ou neblina de água se aplicada por um operador com experiência.

Ambiental

Raspar para queimar ou eliminar num local aprovado.

Manuseamento

Usar creme contra dermatite ou luvas resistentes.

Armazenamento

Afastado de calor e agentes oxidantes.

Manutenção da Ferramenta

Dados de Segurança para a massa Lubrificante Molykote® 55m

Primeiros socorros

PELE:

Lavar com água. Limpar.

INGESTÃO:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

OLHOS:

Lavar com água.

Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 220°C. (recipiente fechado)

Propriedades explosivas: Não

Espuma de dióxido de carbono, pó seco ou pulverização fina de água.

É possível utilizar água para arrefecer os recipientes expostos ao fogo.

Não permitir a infiltração de grandes quantidades em esgotos ou água à superfície.

Métodos de limpeza: Recolher e colocar em recipiente adequado equipado com tampa. O produto derramado produz uma superfície extremamente escorregadia

Nocivo para os organismos aquáticos e pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático No entanto, devido à forma física e à insolubilidade na água do produto a biodisponibilidade é desprezável.

Manuseamento

Recomendada ventilação geral. Evitar contacto com os olhos e a pele.

Armazenamento

Não armazenar com agentes de oxidação. Manter o recipiente fechado e armazenar afastado de água e humidade.

Dados de Segurança para a massa Lubrificante Molykote® 111

Primeiros socorros

PFI F:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

INGESTÃO:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

INALAÇÃO:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 220°C. (recipiente fechado)

Propriedades explosivas: Não

Espuma de dióxido de carbono, pó seco ou pulverização fina de água.

É possível utilizar água para arrefecer os recipientes expostos ao fogo.

Ambiental

Não se antecipam efeitos adversos.

Manuseamento

Recomendada ventilação geral. Evitar contacto com os olhos e a pele.

Não armazenar com agentes de oxidação. Manter o recipiente fechado e armazenar afastado de água e humidade.

Manutenção da Ferramenta

Kit de Manutenção

Recomendamos para toda a manutenção, a utilização dos seguintes kits de reparação.

KIT DE MA	ANUTENÇÃO : 07900-05300			As chaves-inglesas, a não ser que seja indic especificadas em polegadas e er	· · ·
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QDE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QDE
07900-00157	ALICATE DE PONTAS	1	07900-00352	GANCHO DE REMOÇÃO DE VEDANTE	1
07900-00006	ESPÁTULA	1	07900-00604	CHAVE DE REMOÇÃO DO BUJÃO DO CANO	1
07900-00446	EXTRACTOR	1	07900-00605	ESFERA	1
07900-00603	GARRAS DE TORNO PARA O CANO	1	07900-00243	CHAVE DE PARAFUSOS	1
07900-00520	HASTE DE ³ /8"	1	07900-00488	CHAVE DO INTENSIFICADOR	1
07900-00521	HASTE DE 1/4"	1	07900-00013	CHAVE TIPO ALLEN DE 1/8"	1
07900-00602	CONE DE MONTAGEM DO 'O' RING	1	07900-00617	LOCTITE MULTIGASKET 574 EMBALAGEM DE 50ml	1
07900-00595	CHAVE INGLESA DE 18 mm	1	07900-00469	CHAVE TIPO ALLEN DE 2,5 mm	1
07900-00434	CHAVE INGLESA DE 32 mm	1	07900-00351	CHAVE TIPO ALLEN DE 3 mm	1
07900-00237	CHAVE B.S.W. DE ³ /8" x ⁵ /16"	1	07900-00224	CHAVE TIPO ALLEN DE 4 mm	1
07900-00012	CHAVE INGLESA 9/16" x 5/8"	1	07900-00225	CHAVE TIPO ALLEN DE 5 mm	1
07900-00008	CHAVE INGLESA 7/16" x 1/2"	1	07992-00020	LATA DE 80 g DE MASSA MOLY LITHIUM EP 3753	1

KIT DE MA	NUTENÇÃO: 71210-99990			As chaves-inglesas, a não ser que seja indica especificadas em polegadas e ent	
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Unidades	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Unidades
07900-00667	MANGA DE PISTÃO	1	07900-00157	ALICATE DE PONTAS	1
07900-00692	EXTRACTOR DE VÁLVULA DE GATILHO	1	07900-00008	CHAVE-INGLESA 7/16 x 1/2	1
07900-00670	BALA	1	07900-00012	CHAVE-INGLESA 9/16 x 5/8	1
07900-00672	CHAVE-INGLESA EM 'T'	1	07900-00015	CHAVE-INGLESA ⁵ /8 x ¹¹ /16	1
07900-00706	PERNO DA CHAVE-INGLESA EM 'T'	1	07900-00686	CHAVE DE ESPIGA	1
07900-00684	TUBO GUIA	1	07900-00677	EXTRACTOR DE VEDANTE	1
07900-00685	TIRANTE DE INSERÇÃO	1	07900-00698	PORCA DE ESBARRO	1
07900-00351	CHAVE TIPO ALLEN DE 3 mm	1	07900-00700	BOMBA DE PREPARAÇÃO	1
07900-00469	CHAVE TIPO ALLEN DE 2,5 mm	1	07992-00020	MASSA DE LÍTIO MOLY E.P. 3753	1
07900-00158	SACA PINOS DE 2 mm	1	07992-00075	MASSA LUBRIFICANTE - MOLYKOTE®55M	1
			07900-00775	MASSA LUBRIFICANTE - MOLYKOTE®111	1

Manutenção

Todos os 500 000 ciclos a ferramenta deverá ser desmontada e, se os componentes estiverem gastos, danificados ou for recomendado dever-se-ão usar novos componentes. Todos os 'O' rings e vedantes devem ser substituídos e lubrificados com massa Molykote[®] 55 para vedação pneumática ou Molykote[®] 111 para vedação hidráulica.

IMPORTANTE

As Instruções de Segurança encontram-se na página 64.

O empregador é responsável por assegurar que as instruções de manutenção da ferramenta são dadas ao pessoal apropriado. O operador não deverá estar envolvido na manutenção ou reparação da ferramenta a não ser que esteja devidamente formado.

Salvo instruções em contrário, a linha de ar deverá ser desconectada antes de se proceder à desmontagem ou a quaisquer reparacões.

Recomenda-se que qualquer operação de desmontagem seja feita em condições limpas.

Antes de desmontar a ferramenta, precisa de remover o equipamento de ponta.

Para a manutenção completa da ferramenta, aconselhámos que proceda à desmontagem dos subconjuntos pela ordem apresentada.

Desmontagem da 07537-00200

REMOÇÃO DOS MOLDES DA CABEÇA

- Abra manualmente o clipe **48** e retire a tampa da extremidade **50**.
- Usando uma chave Allen*, remova os três parafusos 2 que seguram o corpo e porcas 7 do corpo da ferramenta e um parafuso 97 do molde esquerdo do corpo 60.
- Remova o molde esquerdo e direito do corpo 59 e 60.
- Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

CONJUNTO DO PISTÃO PNEUMÁTICO

- Com grampos fixe o corpo 72 da ferramenta invertida entre os ressaltos da entrada de ar num torno equipado com mordentes macios.
- Retire o resguardo de borracha 67.
- Utilizando uma chave de espiga* desaparafuse a tampa da base 73.
- Desaparafuse as contraporcas **6** (2 unidades) e retire a placa da base **77**.
- Retire a camisa do cilindro 75 juntamente com as anilhas de vedação 78 (2 unidades) e os '0' rings 9 (2 unidades).
- Retire o conjunto do pistão pneumático 58 do corpo 72 juntamente com o 'O' ring, a junta de lábios (3 unidades) e o anel guia.
- Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

CONJUNTO DO CURSOR DA VÁLVULA

- Retire o conjunto do pistão pneumático 58 e o conjunto vedante do intensificador 71 conforme descrito imediatamente acima.
- Utilizando a chave em 'T'* e o perno da chave em 'T'* desaparafuse a porca de retenção 64 e retire-a juntamente com a placa superior 76 os tirantes 74 e o conjunto do tubo de transferência 69.
- Solte a ferramenta do torno e separe o corpo 72 com o '0' ring 20 do conjunto do punho 57.
- Puxe para retirar o conjunto da cabeça 56 do conjunto do punho 57 e retire o '0' ring 19 do tubo intensificador.
- Retire puxando a sede da válvula **62** juntamente com os '0' rings **18** (2 unidades).
- Retire todos os componentes do conjunto da bobina da válvula 68.
- Finalmente remova o 'O' ring **18** do encaixe do punho.
- Monte pela ordem inversa da desmontagem verificando que a abertura central da sede da válvula 62 está virada para cima na direcção do 'O' ring 17.

GATILHO

- Utilizando o saca pinos de 2 mm de diâmetro*, accione o pino do gatilho 65 para fora e retire elevando o gatilho 61.
- Desaparafuse a válvula do gatilho 24 utilizando o extractor* de válvula de gatilho.
- Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

^{*} Refere-se aos itens incluídos nos kits de reparação 07900-05300 e 71210-99990. Para a lista completa consulte a página 83. As referências em negrito referem-se aos conjuntos gerais e às listas de peças que se encontram nas páginas 86-87.



Manutenção

Desmontagem da 07537-00200

CILINDRO DAS GARRAS POSTERIORES

- Utilizando uma chave Allen *, remova o parafuso de cabeça oca 5 certificando-se de que expele todo o ar aprisionado no cilindro das garras posteriores. Remova o segundo parafuso de cabeça oca 5.
- Puxe para fora o bujão traseiro 47.
- Extraia os componentes de ar das garras posteriores, incluindo o conjunto do pistão das garras posteriores 51, a mola 35, as garras 34 e o aloiamento das garras 41.
- Remova o bujão na traseira do conjunto do pistão utilizando uma chave Allen* e uma barra através da ranhura grande no revólver.
- Limpe o revolver utilizando uma broca de 4,7 mm (3/16") e volte a colocar o bujão utilizando um composto vedante anti-endurecedor, p. ex. Loctite Multi-gasket 574*.
- Remova o 'O' ring 10 do pistão.
- Agarre o cano 44 num torno de garras macias* para evitar danos.
- Utilizando uma chave de caixa*, desaparafuse o bujão do cano 45, evitando que o cano 44 rode ao utilizar uma chave de extremidade aberta*.
- Desligue o tubo em concertina de ar das garras posteriores 54 do conjunto da cabeça e retire o cilindro das garras posteriores 46.
- Remova o 'O' ring 13, a fita de fricção 40 e a mola de retorno do cano 37.
- O comprimento livre da mola **35** deverá ser de 38,1 mm (1,5"). Substitua se for necessário.
- Unte as garras posteriores com massa Moly-Lithium antes de fazer a montagem.
- Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

PISTÃO HIDRÁULICO

- Remova o cilindro das garras posteriores 46 como descrito anteriormente.
- Segure o conjunto da cabeca 56 num torno com maxilares protegidos* para evitar danos, desaparafuse o limitador de curso 39.
- Utilizando a chave tipo allen*, solte o parafuso 3 que prende o bloco de comutação 55 ao cano 44.
- Utilizando uma chave tipo Allen*, retire o bloco de comutação e o 'O' ring 21, desaparafusando o parafuso de fixação 4.
- Segure com firmeza na ferramenta e puxe o cano 44 do corpo (de dentro do corpo pode ser ejectado uma pequena quantidade de óleo hidráulico).
- Remova o pistão **38** com cuidado de maneira a não danificar a superfície interna do corpo.
- Remova o vedante 15.
- A junta de lábios 16 é difícil de remover sem a danificar, mas pode permanecer em posição durante a limpeza (desde que não seja afectada pelo processo de limpeza). No entanto, se for necessário substituir a junta de lábios **16**, proceda da seguinte forma: Utilizando a espátula*, retire a junta de lábios **16** do conjunto da cabeça **56** tendo cuidado para não danificar os diâmetros
- internos e a cavidade da cabeça. A junta de lábios 16 DEVE ser deitada fora.
- Para substituir a junta de lábios 16, desaparafuse o bujão de purga 43 existente até a superfície interna estar nivelada com o diâmetro interno do conjunto da cabeca 56. Esta acção proporcionará uma passagem suave para a inserção da nova junta de lábios 16 através da traseira do corpo.
- Certifique-se de que a junta de lábios **16** está bem lubrificada e com a orientação correcta, extremidade aberta do vedante virada para as garras posteriores traseiras.
- Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

VÁLVULA DE LIGAR/DESLIGAR GARRAS POSTERIORES

- A unidade está concebida de maneira que seja requerido o mínimo de manutenção durante a vida da ferramenta.
- Se for necessário desmontar a válvula, prossiga como se segue:
- Retire o bloco de comutação 55 conforme descrito na secção "Pistão hidráulico".
- Utilizando uma chave de parafusos*, remova com cuidado a anilha recortada cromada 22 da bobina de ar das garras posteriores 49 e descarte a anilha.
- Extraia a bobina de ar das garras posteriores 49 do bloco comutador 55.
- Tendo cuidado para não danificar a bobina de ar das garras posteriores 49, remova os '0' rings 11.
- Limpe a bobina e volte a montar os 'O' rings novos 11 utilizando o cone de montagem* e insira no bloco comutador 55 prestando atenção à orientação.
- Monte uma nova anilha recortada cromada 22 apertando num torno com maxilas macias para evitar danos. NÃO UTILIZE FORÇA **DESNECESSÁRIA**
- Termine a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

PUNHO E TAMPA DA EXTREMIDADE

Limpe e inspeccione as peças moldadas quanto a fendas ou outros danos.

CURSOR


Limpe e lubrifique, ocasionalmente, com um pouco de óleo leve o conjunto do cursor mecânico 36.

IMPORTANTE

Verifique a ferramenta para reparação diária e semanal. A preparação é SEMPRE necessária depois de se ter desmontado a ferramenta e antes de a operar.

* Refere-se aos itens incluídos nos kits de reparação 07900-05300 e 71210-99990. Para a lista completa consulte a página 83. As referências em negrito referem-se aos conjuntos gerais e às listas de pecas que se encontram nas páginas 86-87.





0753	7-00200 LIS	07537-00200 LISTA DE PEÇAS	Ī		Ī	0.40					7	9 0 0				
ME	KARAKANOK	DESCRIÇÃO	ODE_s	SOBRESSELENTES	Μ	KEFEKENCIA	DESCRIÇÃO	ò	QDE SOBRE	SELENTES	7		DESCRIPCION	ä	SOBRESSELEN	£
01	07001-00223	PARAFUSO SEM CABEÇA DE EMBEBER LONGO M4 x 5	7		41	07530-00208	ALOJAMENTO DE GARRAS		_		81 71	71221-20103	PORCA DE RETENÇÃO DO MOLDE	7	•	
05	07001-00401	PARAFUSO DE CABEÇA OCA LONGO M4 X 10	n		42	07530-00310	BUJÃO OBTURADOR		2	,	82 71	71221-20105	CONTADOR MODIFICADO	-	٠	
03	07001-00404	1 PARAFUSO DE AJUSTE DE EMBEBER LONGO M5 x 6	1		43	07530-00500	CONJUNTO DO BUJÃO DE SANGRAR (ITENS 83 a 86)	a 86)			83 07	07003-00142	VEDANTE UNIDO	1		
70	07001-00445	_	-		44	07530-02201	CANO		_	,	84 07	07003-00194	VEDANTE UNIDO	1	-	
02	07001-00504	PARAFUSO DE CABEÇA OCA LONGO M4 X 6	2	2	45	07530-02205	BUJÃO DO CANO		_			07001-00442	PARAFUSO	1	٠	
90	07002-00108	PORCA NYLOK M6	2		46	07530-02207	CILINDRO DAS GARRAS POSTERIORES	S	_		Ė	07530-00501	BUJÃO	1	٠	
07	07002-00134	PORCA SEXTAVADA M4	က		47	07530-02213	BUJÃO TRASEIRO		_			71211-03201	PISTÃO	1	٠	
80	07002-00153	ANILHA (PLÁSTICO) M4	2		48	07530-02220	PINÇA		_			07003-00280	'O' RING	-		
60	07003-00027	'O' RING	2		49	07530-02302	BOBINA DE AR DAS GARRAS POSTERIORES)RES	_			07003-00274	/RASCADOR	က	٠	
10	07003-00113	'O' RING	2	2	20	07530-02603	TAMPA DA EXTREMIDADE		_		_	71211-03202	BARRA INTENSIFICADORA	1		
11	07003-00121	'O' RING	7	2	51	07530-02800	CONJUNTO DO PISTÃO DAS GARRAS POSTERIORES)ÆS	_			07537-00501	ESPAÇADOR	1	٠	
12	0700300127	'O' RING	1		52	07537-00201	ETIQUETA (NÃO APRESENTADA)		- 2		92 07	07001-00411	PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER M6 x 25	1		
13	0700300167	'O' RING	П	1	53	07537-00202	ETIQUETA (NÃO APRESENTADA)		_			07007-01993	ÍMAN DE PÓLO CENTRAL	1		
14	0700300418	'O' RING	7		24	07537-00203	TUBO EM CONCERTINA DE AR DAS GARRAS POSTERIORES	RORES	_		94 07	07002-00098	PORCA NYLOK M5	1	٠	
15	07003-00236	5 Junta de Labios (DINMICO)	1	1	22	07537-00204	BLOCO COMUTADOR		_		95 71	71221-20104	PARAFUSO DE EMBEBER M5 X 19	1		
16	07003-00237	7 Junta de Labios (ESTÁTICO)	7		99	07537-00300	CONJUNTO DA CABEÇA		_		96 71	71210-03205	PORCA DE APERTO	1		
17	07003-00271	O'RING	1		22	07537-00400	CONJUNTO DO PUNHO		_		97 07	07001-00442	M5 X 6 PARAFUSOS ALLEN LONGOS DE CABEÇA OCA	-	٠	
18	07003-00281	'O' RING	ო		28	07537-00500	Conjunto do pistão pneumático (87 a 96)	(96	_	,	98 0.	07002-00163	ANILHA	2		
19	07003-00287	'O' RING	-		29	07537-00600	CONJUNTO DO MOLDE DO CORPO DA 07537 - DIREITO	RETTO	_							
20	07003-00288	'O' RING	7		09	07537-00700	CONJUNTO DO MOLDE DO CORPO DA 07537 - ESQUERDO	ERDO	_							
21	07003-00383	'O' RING - (20,5 mm DI 1,00 Sec.)	2		61	71210-02008	GATILHO		_							
22	07004-00058	ANILHA RECORTADA CROMADA 1/8"	-		62	71210-02009	SEDE DE VÁLVULA		_							
23	07004-00059	ANILHA RECORTADA PRETA 1/8"	-		63											
24	07005-00088	3 VÁLVULA DO GATILHO	1		64	71210-02014	PORCA DE APERTO		_							
25	07005-01274	t BUJÃO DE 1/8" BSP	П		65	71210-02024	PINO DO GATILHO		_							
56					99	71210-02031	SILENCIADOR		2							
27	07005-01972	BOCAL ROSCADO TIPO L	П		29	71210-02055	RESGUARDO DE BORRACHA		_							
28	07005-10057	7 VÁLVULA ANTI-RETORNO	1		89	71210-03400	Conjunto do cursor da válvula		_							
53	07007-00017	TAMPA CONTRA O PÓ	-		69	07537-00810	CONJUNTO DO TUBO DE TRANSFERÊNCIA	ICIA	_							
30	07007-00224	PINO ESPIRAL LONGO DE 3 DIM. x 10	2		20	71210-03700	CONJUNTO DA VÁLVULA ON/OF		_							
31	07007-01503		-		71	71210-03800	CONJUNTO DE VEDAÇÃO DO INTENSIFICADOR	ADOR	_							
32	07007-01504	4 ETIQUETA COM A MARCA CE (NÃO APRESENTADA)	1		72	71211-02001	CORPO MAQUINADO		_							
33	07008-00010	TUBO FLEXÍVEL DE 6"	1		73	71211-02002	TAMPA DA BASE MAQUINADA		_							
34	07151-00403	GARRAS	2	2	74	71211-02004	TIRANTES		2							
35	0715400404	1 MOLA	1		72	71211-02008	REVESTIMENTO DE CILINDRO		_							
36	07271-01100	CURSOR MECANICO	-		9/	71213-02010	CHAPA DE APERTO		_							
37	07490-03002	MOLA DE RETORNO DO CANO	1		77	71221-02005	PLACA DA BASE		_							
38	07530-00203		-	٠	78	71221-02006			2		+					
39	07530-00204		_		79	71221-20101	MOLDE DE CONTADOR		_							
40	07530-00206	5 FITA DE FRICÇÃO	1	1	80	71221-20102	PARAFUSO ESPECIAL M4		_	-	_					

Preparação

A preparação é SEMPRE necessária depois de se ter desmontado a ferramenta e antes de a operar. Poderá também ser necessário restaurar o curso completo após uso considerável, quando o curso puder ser reduzido e os rebites não estiverem completamente colocados por uma operação do gatilho.

Pormenores do óleo

O óleo recomendado para a preparação é Hyspin® VG 32 disponível em recipientes de 0,5l (ref. 07992-00002) ou de 1 galão (ref. 07992-00006). Abaixo encontra a tabela própria e dados de segurança.

Dados de Segurança Óleo Hyspin® VG 32 e AWS

PFIF:

Lave muito bem com água e sabão o mais depressa possível. Contacto ocasional não requer atenção imediata. Contacto temporário não requer atenção imediata.

INGESTÃO:

Consulte imediatamente o médico. NÃO provoque vómitos.

Irrigue imediatamente com água durante vários minutos. Embora NÃO seja um irritante primário, após contacto poderá ocorrer um ligeira irritação.

Incêndio

Meios de extinção adequados: CO₂, pó seco, espuma ou neblina de água. NÃO use jactos de água.

DESCARTE: Através de um contratante autorizado para um local aprovado. Pode ser incinerado. Produto utilizado pode ser enviado para

DERRAMAMENTO: Evite a entrada para esgotos, fossas e cursos de água. Limpe com material absorvente.

Manuseamento

Use protecção de olhos, luvas impermeáveis (p.ex. de PVC) e um avental de plástico. Utilize em áreas bem ventiladas.

Armazenamento

Não são necessárias precauções especiais.

Bomba de Preparação

Para poder seguir o procedimento de preparação ao lado, precisa de obter uma bomba de escorva 07900-00700:

Preparação

Procedimento de Preparação

IMPORTANTE

DESLIGUE A FERRAMENTA DO ABASTECIMENTO DE AR OU DESLIGUE NA VÁLVULA 70.

Todas as operações devem ser efectuadas sobre uma bancada limpa, com mãos limpas numa área limpa. Certifique-se de que o óleo novo está completamente limpo e isento de bolhas de ar. Deve-se ter SEMPRE cuidado para garantir que matéria estranha não entra na ferramenta, ou poderá resultar em danos graves.

- Remova o parafuso de sangria 85 e o vedante 84.
- Ligue o abastecimento de ar à ferramenta e coloque a válvula ON/OFF 70 na posição 'ON'.
- Inverta a ferramenta sobre um recipiente adequado e accione o gatilho. O óleo de refugo será expulsado através do orifício do parafuso de sangria.

DEVER-SE-Á ASSEGURAR QUE O ORIFÍCIO DE SANGRIA NÃO ESTÁ VIRADO PARA O OPERADOR OU OUTRAS PESSOAS.

- Desligue o abastecimento de ar da ferramenta e ponha a válvula ON/OFF 70 na posição OFF.
- Encha a bomba de preparação com óleo.
- Aparafuse a bomba de preparação 07900-00700 no orifício do parafuso de sangria com o vedante 84 em posição.
- Accione a bomba de preparação pressionando e soltando várias vezes até sentir resistência.
- Remova a bomba de preparação e a porca de esbarro.
- Volte a colocar o parafuso de sangria 85 e o vedante 84.
- Ligue o abastecimento de ar à ferramenta e ponha a válvula ON/OFF 70 na posição 'ON'.
- Verifique que o curso da ferramenta está de acordo com a especificação mínima de 30 milímetros. Para verificar o curso, meça a
 distância entre a traseira do cilindro das garras posteriores e os moldes do corpo, ANTES de premir o gatilho e quando o gatilho
 estiver completamente accionado. O curso é a diferença entre estas duas medidas. Se a especificação mínima não for satisfeita,
 repita o procedimento de preparação.

Resolução de Problemas

Sintoma	Possível causa	Solução	Ref. de Pãg
A ferramenta não coloca	Pressão de ar baixa	Aumente a pressão de ar	
o elemento de fixação	Falta de lubrificação	Lubrifique a ferramenta no ponto de entra	nda
	Carga alargadora alta	Verifique o aperto do elemento de fixação	е
		o tamanho do furo da aplicação	
	Verifique para tamanho correcto de mandril		
	Garras posteriores gastas ou partidas	Garras novas	
	Garras posteriores desligadas	Ligue as garras de ponta	
	Ar no sistema hidráulico	Veja "Procedimento de Preparação"	29
'Deslize de mandril' - as	Garras posteriores gastas ou sujas	Limpe ou substitua conforme for necessá	rio
garras não agarram o	Volume/pressão insuficiente	Aumente a pressão de ar/volume	
mandril	Comutador de garras posteriores não operacional	Substitua o comutador	
	Fugas de ar para as garras posteriores	Substitua os 'O' rings do pistão 8 .	
	Mandril partido e não alcança as garras	Substitua o mandril	
	posteriores		
	Válvula anti-retorno defeituosa	Substitua a válvula anti-retorno	
As garras não libertam	Garras posteriores ou alojamento de garras sujo	Limpe e lubrifique	
o mandril	Interruptor das garras posteriores avariado	Substitua os '0' rings	
Os elementos de fixação	Garras posteriores não ligadas	Ligue as garras posteriores	
não estão a ser	Garras posteriores gastas	Substitua as garras posteriores	
alimentados através das	Orientação do cursor incorrecta	Volte a montar assegurando orientação	
garras de ponta		correcta	
	Cursor incorrecto	Colocar cursor correcto	
	Garras de ponta incorrectas	Monte garras de ponta correctas	
	Mola seguidora de mandril não montada	Monte mola seguidora de mandril correct	a
	Folga incorrecta entre a cabeça do elemento de	Ajuste a folga para 1,5 mm - 3 mm. Veja	
	fixação e as garras de ponta, quando carregada	'Para Carregar a Ferramenta'	10
	Cursor aderente	Limpe e unte com óleo o cursor	
	Mola exterior frouxa à volta do cursor	Substitua o cursor	
	Mola seguidora de mandril montada é	Monte mola seguidora de mandril correct	a
	incorrecta		
Desgaste excessivo das	Carga alargadora alta	Verifique o tamanho do furo da aplicação,	a
garras posteriores		espessura e a capacidade de agarração o	do
		elemento de fixação	
A alimentar de mais de	Deslize de mandril	Verifique como para 'Deslize de Mandril',	
um elemento de fixação		fase 2	
de cada vez	Folga incorrecta entre a cabeça do elemento	Ajuste a folga para 1,5 mm - 3 mm (1/16	-
	de fixação e as garras de ponta, quando	1/8"). Veja 'Para Carregar a Ferramenta'.	
	carregada		10

Outros sintomas ou falhas devem ser comunicados ao seu distribuidor local Avdel ou centro de reparação autorizados.

Declaração de Conformidade

Nós, a Avdel UK Limited; Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto:

Modelo 07537

Nº de Série

A que se refere a presente declaração está em conformidade com as seguintes normas:

EN ISO 12100 - partes 1 e 2

BS EN ISO 8662 - parte 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 - parte 13-2000 BS EN 983

Seguindo as disposições da Directiva Máquinas 2006/42/EC.

A. Seewraj - Gestor de Engenharia de Produtos - Ferramentas Automatizadas

Data de Emissão



Este estojo contém uma ferramenta eléctrica que está em conformidade com a Directiva Máquinas 2006/42/EC. A 'Declaração de Conformidade' está incluída.





ince 1922 Since 1936

2010



AUSTRALIA

Infastec (Australia) Pty Ltd. 891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited 1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8 Tel: +1 905 364 0664 +800 268 9947 Fax: +1 905 364 0678 +800 594 7661 infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong

Hong Kong
Tel: +852 2950 0631
Fax: +852 2950 0022
infochina@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S.
Bat. Le Monet Paris Nord 2
9 Allée des Impressionistes
CS 59328 Villepinte
95941 Roissy CDG Cedex
Tel: +33 (0) 149 909500
Fax: +33 (0) 149 909550
AvdelFrance@infastech.com

GERMAN

Rotenburger Str. 28 30659 Hannover Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

Avdel Deutschland GmbH

INDIA

Infastech Fastening Technologies India Private Limited Plot No 0Z-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu Tel: +91 44 4711 8001

Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech. com

ITALY

Avdel Italia S.r.L.
Viale Lombardia 51/53
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 039 2879911
Fax: +39 039 2873079
vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kaisha Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205 info@infastech.co.jp MALAYSIA

Lot 63 Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101

info-my@infastech.com

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd. 31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd. 32-9, Jik-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do Korea, 464-090

Tel: +82 31 661 6342 +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

SPAIN

Avdel Spain S.A C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid)

Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Dist. Tainan City

Taiwan, R.O.C. 71841 Tel: +886 6 596 5798 (ext 201)

Fax: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

THAILAND

Infastech Thai Co., Ltd 64/132 Moo 4 Tambon Pluakdaeng Amphur Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand

Tel: +66 (0) 38 656360 Fax: +66 (0) 38 656346 info-th@infastech. com

UNITED KINGDOM Avdel UK Limited Pacific House 2 Swiftfields

Watchmead Industrial Estate
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL 7 1LY
Tel: +44 (0) 1707 292000
Fax: +44 (0) 1707 292199

Fax: +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

USA Avdal I

Avdel USA LLC 614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163

Tel: +1 704 888 7100 Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

1304 Kerr Drive Decorah, IA 52101 Tel: +1 563 383 4216 Fax: +1 563 387 3540

Infastech (Decorah) LLC

Manual No.	Issue	Change Note No.
07900-00845	B7	13/112

www.avdel-global.com www.infastech.com



Instruction Manual

Original Instruction



Genesis® 07537

Hydro-Pneumatic Power Tool

Contents

Safety Rules	4	Maintenance	
		Dismantling 07537-00200	24-2
Specifications		General Assembly and Parts List 07537-00200	26-2
Specification for 7537 Tool	5		
Tool Dimensions	5	Priming	
		Oil Details	28
Intent of Use	6	Hyspin® VG 32 and AWS 32 Oil Safety Data	28
		Priming Pump	28
		Priming Procedure	29
Putting into Service			
Air Supply	7	Fault Diagnosis	
Mechanical Cursors	8	Symptom, Possible Cause and Remedy	30
Cursor	9		
Loading and Reloading the Tool	9		
Loading the Tool	10		
Reloading the Tool	10		
Operating Procedure	10		
Mandrel Follower Springs Identification	11		
and Orientation			
Nose Assemblies			
Nose Jaws	12		
Selecting a Nose Jaw	13		
Nose Jaw Selection - Imperial	14		
Nose Jaw Selection - Metric	15		
Mandrels and Mandrel Follower Springs	16		
Chobert® and Grovit® - Imperial	16		
Chobert® and Grovit® - Metric	17		
Briv® - Imperial	18		
Mandrel Head Types and 'P' Length	19		
Briv® - Metric	19		
Avlug®, Avsert®, Avtronic® and Rivscrew®			
Imperial and Metric	20		
Servicing the Tool			
Daily	21		
Weekly	21		
MolyLithium Grease EP 3753 Safety Data	21		
Molykote® 55m Grease Safety Data	22		
Molykote® 111 Grease Safety Data	22		
Service Kits	23		

LIMITED WARRANTY

Avdel makes the limited warranty that its products will be free of defects in workmanship and materials which occur under normal operating conditions. This Limited Warranty is contingent upon: (1) the product being installed, maintained and operated in accordance with product literature and instructions, and (2) confirmation by Avdel of such defect, upon inspection and testing. Avdel makes the foregoing limited warranty for a period of twelve (12) months following Avdel's delivery of the product to the direct purchaser from Avdel. In the event of any breach of the foregoing warranty, the sole remedy shall be to return the defective Goods for replacement or refund for the purchase price at Avdel's option. THE FOREGOING EXPRESS LIMITED WARRANTY AND REMEDY ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES. ANY IMPLIED WARRANTY AS TO QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE, OR MERCHANTABILITY ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY AVDEL.

Avdel UK Limited policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.



Safety Rules

This instruction manual must be read with particular attention to the following safety rules, by any person installing, operating, or servicing this tool.

- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 Do not use equipment with this tool/machine other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- 3 Any modification undertaken by the customer to the tool/machine, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited, or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited, will be pleased to advise upon any proposed modification.
- 4 The tool/machine must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained competent personnel. Any dismantling procedure shall be undertaken only by personnel trained in Avdel UK Limited procedures. Do not dismantle this tool/machine without prior reference to the maintenance instructions. Please contact Avdel UK Limited. with your training requirements.
- 5 The tool/machine shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work etc. Act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool/machine and operator safety should be directed to Avdel UK Limited.
- 6 The precautions to be observed when using this tool/machine must be explained by the customer to all operators.
- 7 Always disconnect the airline from the tool/machine inlet before attempting to adjust, fit or remove a nose assembly.
- **8** Do not operate a tool/machine that is directed towards any person(s) or the operator.
- **9** Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool/machine.
- 10 Ensure that vent holes do not become blocked or covered and that hoses are always in good condition.
- 11 The operating pressure shall not exceed 7 bar (100 lbf/in²).
- 12 The combination of fastener, mandrel, hole size and sheet thickness shall be in accordance with Avdel UK Limited. Specifications.
- 13 Do not operate the tool if it is not fitted with a complete nose assembly unless specifically instructed otherwise.
- 14 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener ejection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the
- 15 Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip.
- 16 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger/lever to avoid inadvertent startup.
- 17 Excessive contact with hydraulic oil should be avoided. To minimize the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly.

IMPORTANT

While a small amount of wear and marking will naturally occur through normal and correct use of mandrels, they must be regularly examined for excessive wear and marking, with particular attention to the head diameter, the tail jaw gripping area of the shank or heavy pitting of the shank and any mandrel distortion. Mandrels which fail during use could forcibly exit the tool. It is the customer's responsibility to ensure that mandrels are replaced before any excessive levels or wear and always before the maximum recommended number of placings. Contact your Avdel representative who will let you know what that figure is by measuring the broach load of your application with a calibrated test tool. These tools can also be purchased under Part Number 07900-09080, supplied with all necessary information for testing in this manual.


Specifications

Specification for 07537 Tool

Air Pressure 5-7 bar (70-100 lbf/in²) Minimum - Maximum Free Air Volume Required @ 5.1 bar /75 lbf/in² 2.6 litres (0.09 ft³) Stroke Minimum 28.0 mm (1.10 in) **Pull Force** @ 5.5 bar /80 lbf/in 2 3.89 kN (875 lbf) Cycle time Approximately $1 \ {\sf second}$ **Noise Level** Less than 70 dB(A) Weight Tool 2.3 kg (5.06 lb) Vibration $2.5 \text{ m/s}^2 (8 \text{ ft/s}^2)$ Less than

Tool Dimensions

Part Number 07537-00200



Intent of Use

The pneumatic 07537 tool is a handheld lightweight tool designed to place Avdel® speed fasteners (except 1/16" Avlug®) making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries.

Part numbers are shown to order a complete tool but no nose equipment.

The tool part number for the 07537 model is 07537-00200. See the general assemblies on pages 26-27.

The tool will place most repetition fasteners, as shown in the table below.

The tool is used with specific nose equipment. Reference must be made to the Nose Equipment section of the manual when selecting compatible components for the type and size of fastener used in your application (see pages 12-20). Nose jaw dimensions are shown


					F	ASTENE	R SIZE					
FASTENER NAME	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	2.5mm 2.8mm	3mm	3.5mm	4mm	6mm	M2.5 4-40 UNC	M3 6-32 UNC
CHOBERT®	•	•	•	•	•							
GROVIT®	•	•	•	•								
AVLUG®	•	•										
BRIV®	•	•	•	•						•		
RIVSCREW®						•	•	•	•			
AVTRONIC®						•						
AVSERT®											•	•

Air Supply


All tools are operated with compressed air at an optimum pressure of 5.5 bar. We recommend the use of pressure regulators and filtering systems on the main air supply. These should be fitted within 3 metres of the tool (see diagram below) to ensure maximum tool life and minimum tool maintenance.

Air supply hoses should have a minimum working effective pressure rating of 150% of the maximum pressure produced in the system or 10 bar, whichever is the highest. Air hoses should be oil resistant, have an abrasion resistant exterior and should be armoured where operating conditions may result in hoses being damaged. All air hoses MUST have a minimum bore diameter of 6.4 millimetres or 1/4 inch.

Read servicing daily details page 21.



Mechanical Cursors




For reference there are three different mechanical cursor types:

07271-01100 Used for Standard mandrels and 5/32" Disposable mandrels

07279-05843 Used for 1/8" Disposable mandrels 07279-05845 Used for 3/16" Disposable mandrels

The difference in the above assemblies is the internal diameter of the End Plug.



These are colour coded see below:

MECHANICAL CURSOR PART NO.	END PLUG PART NO.	COLOUR	HOLE DIAMETER (mm)
07271-01100	07150-00402	PLAIN STEEL	2.7
07279-05843	07159-05844	GOLD	2.2
07279-05845	07159-05846	SILVER	3.3

Cursor

IMPORTANT

If fitted incorrectly, the cursor will not allow feeding of the fasteners.

While the cursor will be fitted the correct way round when the tool is supplied, we recommend that you check its orientation before fitting the nose equipment. The sprung loaded, slightly concave, end of the cursor should point towards the front of the tool as shown in the illustration.

When fitted the correct way round, the cursor will easily slide out of the barrel when a mandrel is pushed into its centre then pulled back.

To reverse the orientation of the cursor, follow these steps:

Item numbers in **bold** refer to the general assembly and parts list for the 07537-00200 on pages 26-27.

- Remove the clip 48 and slide off end cap 50.
- Using an Allen Key, remove one cap head screw 5 ensuring that any trapped air is exhausted. remove the second cap head screw
- Pull out rear plug 47.
- Pull out tail jaw piston assembly 51 together with jaws 34.
- Lift out spring **35** and jaw housing **41**.
- Insert a mandrel into the hole in the rear end of barrel 44 until it protrudes through the front of the barrel, then pull out the mandrel and cursor together through the front.
- Reassemble components in reverse order.
- Insert Mechanical Cursor Assembly 36 into the front of the barrel, correct way round.

Loading and Reloading the Tool

IMPORTANT

The procedure for loading the tool and for fitting the nose equipment to the tool is integral.


When ordering a complete tool or system you will normally be supplied with all the nose equipment required for the fastener to be


To identify nose equipment components or to select the correct elements, read the nose equipment section, on pages 12-20.

If you have been supplied with a nose jaw, mandrels and mandrel follower springs proceed with loading the tool and fitting the nose equipment as shown overleaf.

Loading the Tool

- Connect the air supply to the tool.
- Open tail jaws 34 which grip the mandrel, by switching off the tail jaw switch (items 22 and 23).
- Screw selected nose jaws onto barrel 44 of the tool.
- Insert a mandrel into the tail end of the fasteners through the paper pod.
- Slide the mandrel follower spring onto the mandrel ensuring correct orientation, as shown in the table on page 11.
- Gripping the tail end of the mandrel, tear off the paper pod from around the fasteners.
- Open the nose jaws either by rotating the outer ring on Cam operated jaws or by pushing outwards on the jaw ends, as illustrated below left.
- Insert the previously assembled mandrel, mandrel follower spring and fasteners into the nose jaws until the first fastener to be placed is protruding from the nose jaw.
- Close the nose jaws and adjust so that the first fastener protrudes by 1.5mm 3mm ($^{1}/_{16}$ " to $^{1}/_{8}$ "), as shown in the illustration below right.
- Close the tail jaws to ensure the mandrel is gripped, by switching on the tail jaw switch (items 22 and 23).





Reloading the Tool

- Open tail jaws 34 of tool.
- Open the nose jaws and pull the empty mandrel and mandrel follower spring out of the tool.
- Reload the tool by following the above instructions, starting at stage •*.

Operating Procedure

IMPORTANT

You must check that the cursor orientation and the nose equipment are correct before attempting to operate the

- Push the fastener, protruding from the nose jaws, fully into the application holes ensuring that the tool is held square.
- Operate the trigger without releasing the mandrel head is pulled through the fastener, forming the fastener into the application.
- Remove the tool.
- Release the trigger. The next fastener will be automatically presented through the nose jaws, ready for placing.

Item numbers in **bold** refer to the general assembly and parts list for the 07537-00200 on pages 26-27.



MA	ANDR	EL FOLLOWER SPRIN	IGS IDEN	TIFICATION AND ORIENTATION
FASTENE NAME	R	NOSE JAW (SEE NOSE EQUIPMENT SECTION)	MANDREL SIZE	MANDREL/MANDREL FOLLOWER SPRING AND FASTENER ASSEMBLY
	3/32"	STANDARD TAPERED	ALL	MANDREL FOLLOWER SPRING MANDREL HEAD FERRULE MANDREL SPRING
BRIV®	3/32"	LIMITED ACCESS & LIMITED ACCESS CAM OPERATED	ALL	- · · • • • • • • • • • • • • • • • • •
	1/8"	ALL	ALL	
	5/32"	ALL	ALL	
	³ /16"	ALL	ALL	
	6mm	STANDARD	ALL EXCEPT 3rd OVERSIZE	
CHOBERT®	3/32"	ALL EXCEPT STANDARD TAPERED, LIMITED ACCESS	ALL	
AVLUG® GROVIT®	3/32"	STANDARD TAPERED, LIMITED ACCESS	ALL	
	1/8"	ALL	ALL	
	5/32"	ALL	ALL EXCEPT 3rd OVERSIZE	
CHOBERT®	⁵ /32"	ALL	3rd OVERSIZE	
GROVIT®	3/16"	ALL	ALL EXCEPT 2nd OVERSIZE	
	³ /16"	ALL	2nd OVERSIZE	
CHOBERT®	1/4"	ALL	ALL	
RIVSCREW®	2.8mm 3mm	ALL	ALL	
inivodit_ii	3.5mm 4mm	ALL	ALL	
AVSERT®	2.5mm 4 x 40 UNC	ALL	ALL	
	3mm 6 x 32 UNC	ALL	ALL	
	2.5mm	ALL	ALL	
AVTRONIC®	2.8mm	ALL EXCEPT LIMITED ACCESS	ALL	
	2.8mm	LIMITED ACCESS	ALL	

On speed fastening tools such as 0753 Mkll type, the nose equipment always consists of three elements: a nose jaw, a mandrel and a mandrel follower spring. All three items are matched to the fastener being placed and to the hole size in the application.

IMPORTANT

To avoid complete dismantling of the tool it is essential to check the orientation of the cursor before fitting the nose equipment to the tool. See 'CURSOR' section on page 9.

It is essential that the correct nose equipment is fitted to the tool to ensure both effective placing of the fastener and SAFE operation of the tool. READ THE SAFETY INSTRUCTIONS page 4 carefully.

To identify the correct combination of nose equipment to fit your tool first select a nose jaw by reading the section below then read the mandrel section to select part numbers both for the mandrel itself and for the mandrel follower spring. Mandrels and mandrel follower springs are illustrated on page 11.

To fit the nose equipment, follow the 'Loading the Tool' procedure page 10.

Nose Jaws

IMPORTANT

The wrong nose jaw could result in an incorrectly placed fastener or incorrect clench.

Nose Jaws can be categorised into 7 different basic shapes as illustrated opposite, even though internal dimensions will vary according to the fastener it is intended for. Exact dimensions referring to the letters in the illustrations opposite are indicated in the 'Nose Jaw Selection Tables' on pages 14-15.

For a particular shape, there may be several options of end form giving access benefits or fastener placing enhancement.

Flat

- Normal end form of all nose jaws.
- Suitable on all applications with no access restrictions.

Universal

- Designed for use with universal head Chobert® fasteners.
- Can also be used with Briv® fasteners to obtain the highest possible clench. Note this reduces the maximum grip range of the Briv® fastener by approximately 0.015" (0.4mm).

Recessed

- For use with Briv® fasteners ONLY.
- It gives a higher clench than a flat end form but less than a universal end form, with no reduction of the grip range of the fastener.

Tapered


- Available as shown in the 'Nose Jaw Selection Tables'.
- Allows greater accessibility than a flat end form and places the same range.

Head Forming


- For use with Rivscrew® fasteners ONLY.
- Deforms the head of the fastener to achieve good clench.

Selecting a Nose Jaw


- List the name, size and material of the fastener to be placed.
- Look for this fastener in the first column of the nose jaw selection tables on page 14 if you use imperial measurements and on page 15 if you use metric units.
- Looking right across the table, take note of which nose jaws are available. ONLY those shown are available.
- Select which is most suitable for your application by referring to the respective nose jaw drawing. If your application has no access restriction, you should select the standard shape with a flat end form with or without a cam.



Available in 4 different end forms to place all fasteners (except Rivscrew). Suitable on applications with no or little access restriction.




Available to place most of the fasteners. Allows more penetration into applications with no other access restriction.



Available as shown in NOSE JAW SELEC-TION TABLE.


Allows more penetration into applications with restricted access.


Mandrels must be curved by hand to follow the shape of the jaw.




Available as shown in NOSE JAW SELEC-TION TABLE.

Allows access into very restrictive applications.







Available as shown in NOSE JAW SELECTION TABLE overleaf. Equivalent functions to the Standard and Limited Access above with the addition of a cam to ease and speed up the nose jaw opening thus the pod reloading procedure.

Dimensions shown in **bold** are millimetres. Other dimensions are in inches.



Nose Jaw Selection - Imperial

The 'REF $N^{o'}$ column cross references with the 'REF $N^{o'}$ columns in the mandrel section. It identifies both the mandrel and mandrel follower spring required for a particular nose jaw with a specific fastener.

		NOS	E JAW					NOS	E JAW			
FASTENER	REF. №	TYPE AND	PART №		IENSIO		REF. №	TYPE AND	PART №		MENSIC	
	1	END FORM Standard - Flat	07150-03003	'B'	'D'	'E'	1	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03203	'B'	' D '	'E'
	1	STAINDARD - FLAT	07170-04500	.36	1.30	.16	1	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07177-03003	.20	1.33	.24
3/32" CHOBERT® & GROVIT®	2	STANDARD - TAPERED	07170-04300	.36	1.30	.16	3	LIMITED ACCESS	07177-03003	.22	1.18	.16
	4	LONG - FLAT	07170-03103	.41	2.30	.16	4	LONG CURVED - FLAT	07274-01000	.41	2.28	.16
	5	STANDARD - FLAT	07150-04003	.41	1.18	.20	5	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03003	.41	1.22	.32
	5	STANDARD - TAPERED	07170-03104	.41	1.19	.20	5	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04600	.41	1.18	.20
1/8" CHOBERT® & GROVIT®	6	LONG - FLAT	07150-04004	.41	2.18	.20	6	# LONG - UNIVERSAL	07150-04204	.41	2.22	.30
	6	LONG CURVED - FLAT	07150-05004	.41	2.12	.20	6	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05000	.41	2.18	.20
	7	STANDARD - FLAT	07150-03005	.48	1.30	.24	7	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03205	.48	1.35	.41
E /22" CHORERT®	7	STANDARD - TAPERED	07150-03105	.44	1.30	.24	7	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04700	.48	1.30	.24
5/32" CHOBERT® & GROVIT®	8	LONG - FLAT	07150-04005	.48	2.30	.24	8	# LONG - UNIVERSAL	07150-04205	.48	2.35	.42
	8	LONG CURVED - FLAT	07150-05005	.48	2.23	.24	8	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05100	.48	2.30	.24
	9	STANDARD - FLAT	07150-03006	.56	1.18	.33	9	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03206	.56	1.24	.47
2 /16" CHORERT®	9	STANDARD - TAPERED	07150-03106	.56	1.18	.33	9	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04800	.56	1.18	.33
3/16" CHOBERT® & GROVIT®	10	LONG - FLAT	07150-04006	.56	2.30	.33	10	# LONG - UNIVERSAL	07150-04206	.56	2.39	.48
	10	LONG CURVED - FLAT	07150-05006	.56	2.21	.33	10	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05200	.56	2.30	.33
1/4" CHOBERT®	11	STANDARD - FLAT	07150-03008	.64	1.18	.39	11	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04900	.64	1.18	.39
1/4 CHOBERT®	12	LONG - FLAT	07150-04008	.64	2.18	.39	12	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05300	.64	2.18	.39
3/32" BRIV®	13	STANDARD - TAPERED	07170-03103	.36	1.30	.15	14	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07177-03003	.20	1.18	.16
Brass only	14	LIMITED ACCESS	07274-01000	.22	1.07	.16	-	-	-	-	-	-
	15	STANDARD - FLAT	07150-03004	.41	1.18	.20	15	STANDARD - RECESSED	07170-03004	.41	1.20	.30
1/8" BRIV®	15	STANDARD - TAPERED	07170-03104	.41	1.19	.20	16	LONG - FLAT	07150-04004	.41	2.18	.20
Al. Alloy, Brass, Steel	16	LONG - RECESSED	07170-03204	.41	2.18	.30	16	LONG CURVED - FLAT	07150-05004	.41	2.12	.20
Druss, oteci	16	LONG CURVED - RECESSED	07170-03304	.41	2.12	.30	-	-	-	-	-	-
5/32" BRIV®	17	STANDARD - FLAT	07150-03005	.48	1.30	.24	17	STANDARD - RECESSED	07170-03005	.48	1.32	.41
Al. Alloy,	18	LONG - FLAT	07150-04005	.48	2.30	.24	18	LONG - RECESSED	07170-03205	.48	2.30	.41
Brass, Steel	18	LONG CURVED - FLAT	07150-05005	.48	2.23	.24	18	LONG CURVED - RECESSED	07170-03305	.48	2.23	.41
	19	STANDARD - FLAT	07150-03005	.48	1.30	.24	19	STANDARD - RECESSED	07170-03005	.48	1.32	.41
5/32" BRIV® St.Steel only	20	LONG - FLAT	07150-04005	.48	2.30	.24	20	LONG - RECESSED	07170-03205	.48	2.30	.41
	20	LONG CURVED - FLAT	07150-05005	.48	2.23	.24	20	LONG CURVED - RECESSED	07170-03305	.48	2.23	.41
3/16" BRIV®	21	STANDARD - FLAT	07150-03006	.56	1.18	.33	21	STANDARD - RECESSED	07170-03006	.56	1.20	.47
Al. Alloy,	22	LONG - FLAT	07150-04006	.56	2.30	.33	22	LONG - RECESSED	07170-03206	.56	2.30	.47
Brass, Steel	22	LONG CURVED - FLAT	07150-05006	.56	2.21	.33	22	LONG CURVED - RECESSED	07170-03306	.56	2.21	.47
	23	STANDARD - FLAT	07150-03006	.56	1.18	.33	23	STANDARD - RECESSED	07170-03006	.56	1.20	.47
3/16" BRIV® St.Steel only	24	LONG - FLAT	07150-04006	.56	2.30	.33	24	LONG - RECESSED	07170-03206	.56	2.30	.47
_	24	LONG CURVED - FLAT	07150-05006	.56	2.21	.33	24	LONG CURVED - RECESSED	07170-03306	.56	2.21	.47
6mm BRIV®	25	STD. CAM OPERATED	07170-05600	.64	1.21	.52	25	STANDARD - FLAT	07170-05800	.64	1.21	.52
Al. Alloy, Steel	26	LONG CAM OPERATED	07170-05700	.64	2.19	.52	26	LONG - FLAT	07170-05900	.64	2.19	.52
	27	STANDARD - FLAT	07150-03003	.36	1.30	.16	27	STANDARD - TAPERED	07150-03103	.36	1.30	.16
3/32" AVLUG®	27	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04500	.36	1.30	.16	28	LONG - FLAT	07150-04003	.41	2.30	.16
	28	LONG CURVED - FLAT	07150-05003	.41	2.28	.16		-	-	-	-	-
	29	STANDARD - FLAT	07150-03004	.41	1.18	.20	29	STANDARD - TAPERED	07170-03104	.41	1.19	.20
1/8" AVLUG®	29	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04600	.41	1.18	.20	30	LONG - FLAT	07150-04004	.41	2.18	
2 Emm 4 40 11810	30	LONG CURVED - FLAT	07150-05004	.41	2.12	.20	30	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05000	.41	2.18	.20
2.5mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	STANDARD - FLAT	07150-03003	.36	1.30	.16	-	-	-	-	-	<u> </u>
3.0mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	STANDARD - FLAT	07150-03004	.41	1.18	.20	32	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04600	.41	1.18	.20
2.5mm AVTRONIC®	33	STANDARD - FLAT	07150-03003	.36	1.30	.16	33	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07271-08000	.41	1.18	.16
	34	LONG - FLAT	07150-04003	.41	2.30	.16	Ŀ	-	-	-	-	-
2.8mm AVTRONIC®	35	STANDARD - FLAT	07271-05600	.36	1.30	.16	36	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07271-08100	.40	1.18	.16
0.0 DIVOOREIVO	37	LONG - FLAT	07271-05900	.41	2.30	.16	-	-	-	-	-	<u> </u>
2.8mm RIVSCREW®	38	STD. CAM OPERATED - HF	07271-03000	.41	1.18	.24	-	-	-	-	-	-
3.0mm RIVSCREW®	39	STD. CAM OPERATED - HF	07271-03000	.41	1.18	.24	-	-	-	-	-	-
3.5mm RIVSCREW®	40	STD. CAM OPERATED - HF	07271-03500	.41	1.18	.24	-	-	-	-	-	-
4.0mm RIVSCREW®	41	STD. CAM OPERATED - HF	07271-04000	.41	1.18	.25	-	-	-	-	-	-

[#] These nose jaws are suitable for placing Chobert® rivets with a Universal Head Form. When used on the equivalent size of Briv®, the highest possible clench is achieved. Note when using Briv® fasteners, the maximum grip is reduced by approximately 0.015" (0.4mm).



Nose Jaw Selection - Metric

		NOS	E JAW					NOSE	JAW			
FASTENER	REF. №	TYPE AND END FORM	PART №	B,	MENSIC 'D'	NS 'E'	REF. №	TYPE AND END FORM	PART №	B'	IENSIC	NS 'E'
	1	STANDARD - FLAT	07150-03003	9.14	33.02	4.06	1	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03203	9.14	33.78	6.10
3/32" CHOBERT®	1	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04500	9.14	33.02	4.06	1	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07177-03003	5.08	29.97	4.06
& GROVIT®	2	STANDARD - TAPERED	07170-03103	9.14	33.02	4.06	3	LIMITED ACCESS	07274-01000	5.59	27.18	4.06
	4	LONG - FLAT	07150-04003	10.41	58.42	4.06	4	LONG CURVED - FLAT	07150-05003	10.41	57.91	4.06
	5	STANDARD - FLAT	07150-03004	10.41	29.97	5.08	5	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03204	10.41	30.99	8.13
1/8" CHOBERT®	5	STANDARD - TAPERED	07170-03104	10.41	30.23	5.08	5	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04600	10.41	29.97	5.08
4 GROVIT®	6	LONG - FLAT	07150-04004	10.41	55.37	5.08	6	# LONG - UNIVERSAL	07150-04204	10.41	56.39	7.62
	6	LONG CURVED - FLAT	07150-05004	10.41	53.85	5.08	6	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05000	10.41	55.37	5.08
	7	STANDARD - FLAT	07150-03005	12.19	33.02	6.10	7	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03205	12.19	34.29	10.41
5/32" CHOBERT®	7	STANDARD - TAPERED	07150-03105	11.18	33.02	6.10	7	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04700	12.19	33.02	6.10
& GROVIT®	8	LONG - FLAT	07150-04005	12.19	58.42	6.10	8	# LONG - UNIVERSAL	07150-04205	12.19	59.69	10.67
	8	LONG CURVED - FLAT	07150-05005	12.19	56.64	6.10	8	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05100	12.19	58.42	6.10
	9	STANDARD - FLAT	07150-03006	14.22	29.97	8.38	9	# STANDARD - UNIVERSAL	07150-03206	14.22	31.50	11.94
3/16" CHOBERT®	9	STANDARD - TAPERED	07150-03106	14.22	29.97	8.38	9	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04800	14.22	29.97	8.38
& GROVIT®	10	LONG - FLAT	07150-04006	14.22	58.42	8.38	10	# LONG - UNIVERSAL	07150-04206	14.22	60.71	12.19
	10	LONG CURVED - FLAT	07150-05006	14.22	56.13	8.38	10	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05200	14.22	58.42	8.38
1/4" CHOBERT®	11	STANDARD - FLAT	07150-03008	16.26	29.97	9.91	11	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04900	16.26	29.97	9.91
-,	12	LONG - FLAT	07150-04008	16.26	55.37	9.91	12	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05300	16.26	55.37	9.91
3/32" BRIV®	13	STANDARD - TAPERED	07170-03103	9.14	33.02	3.81	14	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07177-03003	5.08	29.97	4.06
Brass only	14	LIMITED ACCESS	07274-01000	5.59	27.18	4.06	-	-	-	-	-	-
	15	STANDARD - FLAT	07150-03004	10.41	29.97	5.08	15	STANDARD - RECESSED	07170-03004	10.41	30.48	7.62
1/8" BRIV®	15	STANDARD - TAPERED	07170-03104	10.41	30.23	5.08	16	LONG - FLAT	07150-04004	10.41	55.37	5.08
Al. Alloy, Brass, Steel	16	LONG - RECESSED	07170-03204	10.41	55.37	7.62	16	LONG CURVED - FLAT	07150-05004	10.41	53.85	5.08
	16	LONG CURVED - RECESSED	07170-03304	10.41	53.85	7.62	-	-	-	-	-	-
5/32" BRIV®	17	STANDARD - FLAT	07150-03005	12.19	33.02	6.10	17	STANDARD - RECESSED	07170-03005	12.19	33.53	10.41
Al. Alloy,	18	LONG - FLAT	07150-04005	12.19	58.42	6.10	18	LONG - RECESSED	07170-03205	12.19	58.42	10.41
Brass, Steel	18	LONG CURVED - FLAT	07150-05005	12.19	56.64	6.10	18	LONG CURVED - RECESSED	07170-03305	12.19	56.64	10.41
	19	STANDARD - FLAT	07150-03005	12.19	33.02	6.10	19	STANDARD - RECESSED	07170-03005	12.19	33.53	10.41
5/32" BRIV® St.Steel only	20	LONG - FLAT	07150-04005	12.19	58.42	6.10	20	LONG - RECESSED	07170-03205	12.19	58.42	10.41
	20	LONG CURVED - FLAT	07150-05005	12.19	56.64	6.10	20	LONG CURVED - RECESSED	07170-03305	12.19	56.64	10.41
3/16" BRIV®	21	STANDARD - FLAT	07150-03006	14.22	29.97	8.38	21	STANDARD - RECESSED	07170-03006	14.22	30.48	11.94
Al. Alloy,	22	LONG - FLAT	07150-04006	14.22	58.42	8.38	22	LONG - RECESSED	07170-03206	14.22	58.42	11.94
Brass, Steel	22	LONG CURVED - FLAT	07150-05006	14.22	56.13	8.38	22	LONG CURVED - RECESSED	07170-03306	14.22	56.13	11.94
	23	STANDARD - FLAT	07150-03006	14.22	29.97	8.38	23	STANDARD - RECESSED	07170-03006	14.22	30.48	11.94
3/16" BRIV® St.Steel only	24	LONG - FLAT	07150-04006	14.22	58.42	8.38	24	LONG - RECESSED	07170-03206	14.22	58.42	11.94
	24	LONG CURVED - FLAT	07150-05006	14.22	56.13	8.38	24	LONG CURVED - RECESSED	07170-03306	14.22	56.13	11.94
6mm BRIV®	25	STD. CAM OPERATED	07170-05600	16.33	30.65	13.14	25	STANDARD - FLAT	07170-05800	16.33	30.65	13.14
Al. Alloy, Steel	26	LONG CAM OPERATED	07170-05700	16.33	55.65	13.14	26	LONG - FLAT	07170-05900	16.33	55.65	13.14
	27	STANDARD - FLAT	07150-03003	9.14	33.02	4.06	27	STANDARD - TAPERED	07150-03103	9.14	33.02	4.06
3/32" AVLUG®	27	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04500	9.14	33.02	4.06	28	LONG - FLAT	07150-04003	10.41	58.42	4.06
	28	LONG CURVED - FLAT	07150-05003	10.41	57.91	4.06	•	-	-	-	-	-
	29	STANDARD - FLAT	07150-03004	10.41	29.97	5.08	29	STANDARD - TAPERED	07170-03104	10.41	30.23	5.08
1/8" AVLUG®	29	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04600	10.41			30	LONG - FLAT	07150-04004	10.41	55.37	
	30	LONG CURVED - FLAT	07150-05004	10.41	53.85		30	LONG CAM OPERATED - FLAT	07170-05000	10.41	55.37	5.08
2.5mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	STANDARD - FLAT	07150-03003	9.14	33.02		-	-	-	-	-	-
3.0mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	STANDARD - FLAT	07150-03004	10.41	29.97		32	STD. CAM OPERATED - FLAT	07170-04600	10.41	29.97	5.08
2.5mm AVTRONIC®	33	STANDARD - FLAT	07150-03003	9.14	33.02		33	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07271-08000	10.41	29.97	4.06
	34	LONG - FLAT	07150-04003	10.41			-	-	-	-	-	-
2.8mm AVTRONIC®	35	STANDARD - FLAT	07271-05600	9.14	33.02		36	LTD. ACCESS CAM OPERATED	07271-08100	10.16	29.97	4.06
	37	LONG - FLAT	07271-05900	10.41		_	-	-	-	-	-	-
2.8mm RIVSCREW®	38	STD. CAM OPERATED - HF	07271-03000	10.41			-	-	-	-	-	-
3.0mm RIVSCREW®	39	STD. CAM OPERATED - HF	07271-03000	10.41		_	-	-	-	-	-	-
3.5mm RIVSCREW®	40	STD. CAM OPERATED - HF	07271-03500		29.97		-	-	-	-	-	-
4.0mm RIVSCREW®	41	STD. CAM OPERATED - HF	07271-04000	10.41	29.97	6.35	-	-	-	-	-	-

[#] These nose jaws are suitable for placing Chobert® rivets with a Universal Head Form. When used on the equivalent size of Briv®, the highest possible clench is achieved. Note that when using Briv® fasteners, the maximum grip is reduced by approximately 0.015" (0.4mm).

Mandrels and Mandrel Follower Springs

Mandrels and mandrel follower springs, illustrated on page 11 need to be selected to suit the fastener type and size as well as the size of the hole in the application. Use of the wrong mandrel could increase the risk of breakage and the wear of the mandrel head. Feeding problems could occur if the wrong mandrel follower spring is used.

IMPORTANT

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS page 4 carefully.

While a small amount of wear and marking will naturally occur through normal and correct use of mandrels, they must be regularly examined for excessive wear and marking, with particular attention to the head diameter, the tail jaw gripping area of the shank or heavy pitting of the shank and any mandrel distortion. Mandrels which fail during use could forcibly exit the tool. It is the customer's responsibility to ensure that mandrels are replaced before any excessive levels of wear and always before the maximum recommended number of placings. Contact your Avdel. representative who will let you know what that figure is by measuring the broach load of your application with our calibrated measuring tool. These tools can also be purchased under part number 07900-09080, supplied with all necessary information for testing.

Chobert® and Grovit® - Imperial

For mandrel or mandrel follower spring selection, follow instructions on page 18.

	REF.	HOLE		STANDARD	MANDR	EL - GREEN		HOLE		1ST OVERSIZE	MAND	REL - YELLOW		SPRING
FASTENER	Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	# S/R MANDREL PART Nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	# S/R MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
	1	AS REC.	.0725	07150-06003	.166	07150-08003	.071	+.0015	.074	07150-06303	.174	-		07150-06803
	1	-		-			-	+.0035	.076	-	-	07150-08103	.078	07150-06803
	2	AS REC.	.0725	07150-06003	.166	07150-08003	.071	+.0015	.074	07150-06303	.174	-		07170-06873
3/32" CHOBERT® & GROVIT®	2	-		-				+.0035	.076	-	-	07150-08103	.078	07170-06873
	3	AS REC.	.0725	07150-06003	.166	07150-08003	.071	+.0015	.074	07150-06303	.174			07170-06903
	3	-		-				+.0035	.076	-		07150-08103	.078	07170-06903
	4	AS REC.	.0725	07150-07003	.166	07150-09003	.071	+.0035	.076	-		07150-09103	.078	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	AS REC.	.088	07150-06004	.216	07150-08004	.090	+.004	.092	07150-06104	.237	07150-08104	.098	07150-06804
& GROVIT®	6	AS REC.	.088	07150-07004	.216	07150-09004	.090	+.004	.092	07150-07104	.237	07150-09104	.098	07150-07804
	7	AS REC.	.107	07150-06005	.244	07150-08005	.100	+.008	.115	07150-06105	.284	07150-08105	.116	07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-		-			-	-		-				
& GROVIT®	8	AS REC.	.107	07150-07005	.244	07150-09005	.100	+.008	.115	07150-07105	.284	07150-09105	.116	07170-07875
	8	-		-			-			-				
	9	AS REC.	.132	07150-06006	.247	07150-08006	.102	+.014	.146	07150-06106	.320	07150-08106	.130	07170-06876
3/16" CHOBERT®	9	-	-	-			-	-		-	-	-		
& GROVIT®	10	AS REC.	.132	07150-07006	.247	07150-09006	.102	+.014	.146	07150-07106	.320	07150-09106	.130	07170-07876
	10	-	-	-			-	-		-	-	-		
1/4" CHOBERT®	11	AS REC.	.184	07150-06008	.268	07150-08008	.110	+.012	.196	07150-06108	.330	07150-08108	.134	07150-06808
1/4 CHOBERI®	12	AS REC.	.184	07150-07008	.268	07150-09008	.110	+.012	.196	07150-07108	.330	07150-09108	.134	07150-07808

FASTENER	REF.	HOLE		2ND OVERSI	ZE MAN	DREL - BLUE	May his	HOLE		3RD OVERS	IZE MAN	IDREL - RED		SPRING
FASTENER	Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	# S/R MANDREL PART Nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	# S/R MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
	1	+.0035	.076	07150-06103	.185	-	-					-		07150-06803
	1	-		-		-		-		-		-		-
	2	+.0035	.076	07150-06103	.185	-		-		-		-		07170-06873
3/32" CHOBERT®	2	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	3	+.0035	.076	07150-06103	.185	-		-		-		-		07170-06903
	3	-				-		-		-	-			-
	4	+.0035	.076	07150-07103	.185	-				-	-			07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	+.010	.098	07150-06204	.268	07150-08204	.110	+.014	.102	07150-06304	.288	07150-08304	.118	07150-06804
& GROVIT®	6	+.010	.098	07150-07204	.268	07150-09204	.110	+.014	.102	07150-07304	.288	07150-09304	.118	07150-07804
	7	+.015	.122	07150-06205	.320	07150-08205	.130	-		-				07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-		-		-		+.025	.132	07150-06305	.372	07150-08305	.150	07150-06805
& GROVIT®	8	+.015	.122	07150-07205	.320	07150-09205	.130			-				07170-07875
	8	-				-		+.025	.132	07150-07305	.372	07150-09305	.150	07150-07805
	9	-	-	-		-				-	-			
3/16" CHOBERT® & GROVIT®	9	+.024	.156	07150-06206	.372	07150-08206	.150			-				07150-06806
& GROVII®	10	-				-		,		-				
	10	+.024	.156	07150-07206	.372	07150-09206	.150			-		-		07150-07806
1/4" CHOBERT®	11	-										-		
-, : :::•••	12											-		

Tables below left and right and over the next four pages list part numbers of all mandrels and mandrel follower springs available per fastener or group of fasteners, i.e. for Chobert® and Grovit® on these pages.

While fastener sizes are always shown in their specified units, each table has been produced twice to offer dimensions in imperial units on the left-hand page then in metric units on the right-hand page. These 'Mandrel Selection' tables cross-reference with the 'Nose Jaw Selection' tables on pages 14-15 through the 'Ref. No' column.

It is the diameter of the head at the end of a mandrel which when pulled through controls the expansion of the fastener body.

While there are different head shapes to suit different types of fasteners (see illustration on page 19), progressive head sizes are needed to reflect manufacturing tolerances on the diameter of the hole in your application so that the fastener always expands sufficiently to fill the hole.

Too large a mandrel head would overstress the mandrel and mandrels which fail during use could forcibly exit the tool. Selection tables are arranged into four 'mandrel size' sections, ranging from 'standard' to '3rd oversize', each being colour coded as per the end of the mandrel heads themselves.

Chobert® and Grovit® - Metric

	REF.	HOLE		STANDARD	MANDR	EL - GREEN		HOLE		1ST OVERSIZE	MAND	REL - YELLOW		SPRING
FASTENER	N°	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	# S/R MANDREL PART N°	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	# S/R MANDREL PART N°	P MAX.	PART N°
	1	AS REC.	1.84	07150-06003	4.22	07150-08003	1.80	+.04	1.88	07150-06303	4.42	-	-	07150-06803
	1	-	-	-	-	-	-	+.09	1.93	-	-	07150-08103	1.98	07150-06803
	2	AS REC.	1.84	07150-06003	4.22	07150-08003	1.80	+.04	1.88	07150-06303	4.42	-	-	07170-06873
3/32" CHOBERT® & GROVIT®	2	-	-	-	-	-	-	+.09	1.93	-	-	07150-08103	1.98	07170-06873
	3	AS REC.	1.84	07150-06003	4.22	07150-08003	1.80	+.04	1.88	07150-06303	4.42	-	-	07170-06903
	3	-	-	-	-	-	-	+.09	1.93	-	-	07150-08103	1.98	07170-06903
	4	AS REC.	1.84	07150-07003	4.22	07150-09003	1.80	+.09	1.93	-	-	07150-09103	1.98	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	AS REC.	2.24	07150-06004	5.49	07150-08004	2.29	+.10	2.34	07150-06104	6.02	07150-08104	2.49	07150-06804
& GROVIT®	6	AS REC.	2.24	07150-07004	5.49	07150-09004	2.29	+.10	2.34	07150-07104	6.02	07150-09104	2.49	07150-07804
	7	AS REC.	2.72	07150-06005	6.20	07150-08005	2.54	+.20	2.92	07150-06105	7.21	07150-08105	2.95	07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& GROVIT®	8	AS REC.	2.72	07150-07005	6.20	07150-09005	2.54	+.20	2.92	07150-07105	7.21	07150-09105	2.95	07170-07875
	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	AS REC.	3.35	07150-06006	6.27	07150-08006	2.59	+.35	3.71	07150-06106	8.13	07150-08106	3.30	07170-06876
3/16" CHOBERT®	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& GROVIT®	10	AS REC.	3.35	07150-07006	6.27	07150-09006	2.59	+.35	3.71	07150-07106	8.13	07150-09106	3.30	07170-07876
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 /4" CHORERTO	11	AS REC.	4.67	07150-06008	6.81	07150-08008	2.79	+.30	4.98	07150-06108	8.38	07150-08108	3.40	07150-06808
1/4" CHOBERT®	12	AS REC.	4.67	07150-07008	6.81	07150-09008	2.79	+.30	4.98	07150-07108	8.38	07150-09108	3.40	07150-07808

	REF.	HOLE		2ND OVERSI	ZE MAN	DREL - BLUE		HOLE		3RD OVERS	IZE MAN	IDREL - RED		SPRING
FASTENER	N°	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	# S/R MANDREL Part n°	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	# S/R MANDREL Part n°	P MAX.	PART N°
	1	+.09	1.93	07150-06103	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	07150-06803
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	+.09	1.93	07150-06103	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	07170-06873
3/32" CHOBERT® & GROVIT®	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	+.09	1.93	07150-06103	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	07170-06903
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	+.09	1.93	07150-07103	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	07150-07803
1/8" CHOBERT®	5	+.25	2.49	07150-06204	6.81	07150-08204	2.79	+.35	2.59	07150-06304	7.32	07150-08304	3.00	07150-06804
& GROVIT®	6	+.25	2.49	07150-07204	6.81	07150-09204	2.79	+.35	2.59	07150-07304	7.32	07150-09304	3.00	07150-07804
	7	+.38	3.10	07150-06205	8.13	07150-08205	3.30	-	-	-	-	-	-	07170-06875
5/32" CHOBERT®	7	-	-	-	-	-		+.63	3.35	07150-06305	9.45	07150-08305	3.81	07150-06805
& GROVIT®	8	+.38	3.10	07150-07205	8.13	07150-09205	3.30	-	-	-	-	-	,	07170-07875
	8	-	-	-	-	-	-	+.63	3.35	07150-07305	9.45	07150-09305	3.81	07150-07805
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	•
3/16" CHOBERT®	9	+.60	3.96	07150-06206	9.45	07150-08206	3.81	-	-	-	-	-	1	07150-06806
& GROVIT®	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	+.60	3.96	07150-07206	9.45	07150-09206	3.81	-	-	-	-	-	-	07150-07806
1/4" CHOBERT®	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

To find the correct part number of a mandrel for a particular application, read the instructions below after you have gathered the following information as per example alongside. Answers for the example are shown in grey italic.

example

FASTENER NAME FASTENER SIZE DATASHEET APPLICATION HOLE SIZE CLEARANCE BEHIND APPLICATION 'REF.Nº' FROM NOSE JAW SELECTION TABLE Chobert[®] 1/8" Series 1125 0.1335" Infinite 5 (standard flat)

- Subtract the minimum hole size recommended (AS REC.) in the fastener datasheet from the actual application hole size. -example:
- Turn to the page with the 'Mandrel Selection' table for your fastener, selecting either the imperial or the metric dimensions table (pages 16-20). -example: page 16.
- Staring with the 'Standard Mandrel Green' section, find your fastener size in the left-hand column. -example 1/8" Chobert® & Grovit®.
- If you selected a nose jaw which place you fastener, you should now be able to find a line within your fastener section with the same 'Ref No.' as that from the 'Nose Jaw Selection' table. -example: 5. This is your line 'Ref. No.' in which you will find both your mandrel and mandrel follower spring part number. This line continues into the second half of the table for the '2nd' and '3rd' oversize mandrels.
- Scan along the line to the 'hole size' columns and select which ever is the nearest or equal to the figure calculated in step one. You may now read the mandrel part number next to the 'hole size'. -example: 07150-06104
- For Chobert® and Grovit® only, most mandrels are also available in a 'short reach' version (see illustration on page 19). Short reach mandrels are used to minimise the possibility of the mandrel head contacting an obstruction. This would result in the underside of the fastener head not seating properly on the application surface, causing a lack on clench in the joint.
- Whichever size mandrel you settle on, you will also need to check the 'P' figure against that mandrel is adequate. 'P' is the clearance required for the mandrel head at the back of the application IN ADDITION to the length of the fastener protruding through the application, as shown in the illustration on page 19.
- You may now read the corresponding mandrel follower spring part number in the right-hand column of the table. -example: 07150-06804

In all cases, satisfactory clenching of the joint should be assessed particularly if the size of the hole in your application is very close to the next oversize hole condition, when it will be safe to select the greater size of mandrel to obtain a higher clench. REMEMBER that this will increase the broach load and reduce the mandrel life.

Briv® - Imperial

For mandrel or mandrel follower spring selection, follow instructions above.


	REF.	HOLE		STANDARD MANDREL - GREEN		HOLE		1ST OVERSIZE MANDREL - YELLOW	I	SPRING
FASTENER	Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
3/32" BRIV®	13	AS REC.	.072	07150-06013	.119	+.004	.076	07150-06113	.123	07170-06873
Brass only	14	AS REC.	.072	07150-06013	.119	+.004	.076	07150-06113	.123	07170-06903
1/8" BRIV®	15	AS REC.	.092	07271-06414	.120	+.005	.097	07271-06514	.126	07150-06814
Al. Alloy, Brass, Steel	16	AS REC.	.092	07271-07414	.120	+.005	.097	07271-07514	.126	07150-07814
5/32" BRIV®	17	AS REC.	.110	07150-06015	.136	+.005	.115	07150-06115	.142	07170-06875
Al. Alloy, Brass, Steel	18	AS REC.	.110	07150-07015	.136	+.005	.115	07150-07115	.142	07170-07875
5/32" BRIV®	19	AS REC.	.120	07170-06805	.126	+.005	.124	07170-06825	.132	07170-06875
St.Steel only	20	AS REC.	.120	07170-07805	.126	+.005	.124	07170-07825	.132	07170-07875
3/16" BRIV®	21	AS REC.	.141	07150-06016	.157	+.005	.146	07150-06116	.164	07170-06876
Al. Alloy, Brass, Steel	22	AS REC.	.141	07150-07016	.157	+.005	.146	07150-07116	.164	07170-07876
3/16" BRIV®	23	AS REC.	.150	07170-06806	.150	+.005	.1535	07170-06826	.156	07170-06876
St.Steel only	24	AS REC.	.150	07170-07806	.150	+.005	.1535	07170-07826	.156	07170-07876
6mm BRIV®	25	AS REC	.179	07150-06018	.165	+.005	.183	07150-06118	.171	07150-06846
Al. Alloy, Steel	26	AS REC	.179	07150-07018	.165	+.005	.183	07150-07118	.171	07150-07846

	REF.	HOLE		2ND OVERSIZE MANDREL - BLUE		HOLE		3RD OVERSIZE MANDREL - RED		SPRING
FASTENER	Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL Part nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
3/32" BRIV®	13	+.008	.079	07150-06213	.126	-	-	-	-	07170-06873
Brass only	14	+.008	.079	07150-06213	.126	-	-	-	-	07170-06903
1/8" BRIV®	15	+.010	.102	07271-06614	.133	-	-	-	-	07150-06814
Al. Alloy, Brass, Steel	16	+.010	.102	07271-07614	.133	-	-	-	-	07150-07814
5/32" BRIV®	17	+.010	.120	07150-06215	.149	-	-	-	-	07170-06875
Al. Alloy, Brass, Steel	18	+.010	.120	07150-07215	.149	-	-	-	-	07170-07875
5/32" BRIV®	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St.Steel only	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/16" BRIV® Al. Alloy,	21	+.010	.151	07150-06216	.170	+.012	.153	07150-06316	.173	07170-06876
Brass, Steel	22	+.010	.151	07150-07216	.170	+.012	.153	07150-07316	.173	07170-07876
3/16" BRIV®	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St.Steel only	24	-	-	-	-	-	-		-	-
6mm BRIV®	25	+.010	.189	07150-06218	.177	-	-	-	-	07150-06846
Al. Alloy, Steel	26	+.010	.189	07150-07218	.177	-	-	-	-	07150-07846

Mandrel Head Types and 'P' Length

Mandrels for stainless steel Briv® are easily identifiable by a 'V' cut in the end of the mandrel heads.

When using curved nose jaws, mandrels have to be bent by hand to match the curvature of the nose jaw, thus ensuring good feed of fasteners.



Briv® - Metric

	REF.	HOLE		STANDARD MANDREL - GREEN		HOLE		1ST OVERSIZE MANDREL - YELLOW	I	SPRING
FASTENER	Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL Part nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
2.4mm BRIV®	13	AS REC.	1.83	07150-06013	3.02	+.10	1.93	07150-06113	3.12	07170-06873
Brass only	14	AS REC.	1.83	07150-06013	3.02	+.10	1.93	07150-06113	3.12	07170-06903
3.2mm BRIV®	15	AS REC.	2.34	07271-06414	3.05	+.13	2.46	07271-06514	3.20	07150-06814
Al. Alloy, Brass, Steel	16	AS REC.	2.34	07271-07414	3.05	+.13	2.46	07271-07514	3.20	07150-07814
4.0mm BRIV®	17	AS REC.	2.79	07150-06015	3.45	+.13	2.92	07150-06115	3.61	07170-06875
Al. Alloy, Brass, Steel	18	AS REC.	2.79	07150-07015	3.45	+.13	2.92	07150-07115	3.61	07170-07875
4.0mm BRIV®	19	AS REC.	3.05	07170-06805	3.20	+.13	3.15	07170-06825	3.35	07170-06875
St.Steel only	20	AS REC.	3.05	07170-07805	3.20	+.13	3.15	07170-07825	3.35	07170-07875
4.8mm BRIV® Al. Alloy,	21	AS REC.	3.58	07150-06016	3.99	+.13	3.71	07150-06116	4.17	07170-06876
Brass, Steel	22	AS REC.	3.58	07150-07016	3.99	+.13	3.71	07150-07116	4.17	07170-07876
4.8mm BRIV®	23	AS REC.	3.81	07170-06806	3.81	+.13	3.90	07170-06826	3.96	07170-06876
St.Steel only	24	AS REC.	3.81	07170-07806	3.81	+.13	3.90	07170-07826	3.96	07170-07876
6mm BRIV®	25	AS REC	4.54	07150-06018	4.18	+.13	4.65	07150-06118	4.34	07150-06846
Al. Alloy, Steel	26	AS REC	4.54	07150-07018	4.18	+.13	4.65	07150-07118	4.34	07150-07846

	REF.	HOLE		2ND OVERSIZE MANDREL - BLUE		HOLE		3RD OVERSIZE MANDREL - RED		SPRING
FASTENER	Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART №	P MAX.	PART Nº
2.4mm BRIV®	13	+.20	2.01	07150-06213	3.20	-	-	-	-	07170-06873
Brass only	14	+.20	2.01	07150-06213	3.20	-	-	-	-	07170-06903
3.2mm BRIV®	15	+.25	2.59	07271-06614	3.38	-	-	-	-	07150-06814
Al. Alloy, Brass, Steel	16	+.25	2.59	07271-07614	3.38	-	-	-	-	07150-07814
4.0mm BRIV®	17	+.25	3.05	07150-06215	3.78	-	-	-	-	07170-06875
Al. Alloy, Brass, Steel	18	+.25	3.05	07150-07215	3.78	-	-	-	-	07170-07875
4.0mm BRIV®	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
St.Steel only	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8mm BRIV® Al. Alloy,	21	+.25	3.84	07150-06216	4.32	+.30	3.85	07150-06316	4.39	07170-06876
Brass, Steel	22	+.25	3.84	07150-07216	4.32	+.30	3.85	07150-07316	4.39	07170-07876
4.8mm BRIV®	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
St.Steel only	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6mm BRIV®	25	+.25	4.79	07150-06218	4.49	-	-	-	-	07150-06846
Al. Alloy, Steel	26	+.25	4.79	07150-07218	4.49	-	-	-	-	07150-07846

Avlug®, Avsert®, Avtronic® and Rivscrew® - Imperial and Metric

For mandrel or mandrel follower spring selection, follow instructions on page 18.

	REF. HOLE STANDARD MANDREL - GREEN			STANDARD MANDREL - GREEN		HOLE	1ST OVERSIZE MANDREL - YELLOW			SPRING
FASTENER	Nº.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART №	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
2 /2011 AVII 110 @	27	AS REC.	.076	07150-06603	.353	+.005	.081	07150-06703	.478	07150-06803
3/32" AVLUG®	28	AS REC.	.076	07150-07603	.353	+.003	.079	07150-07703	.368	07150-07803
1 (0" 1)(1100	29	AS REC.	.098	07150-06604	.593		-	-	-	07150-06804
1/8" AVLUG®	30	AS REC.	.098	07150-07604	.593	-	-	-	-	07150-07804
2.5mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	AS REC.	.0725	07150-06003	.145	-	-	-	-	07150-06803
3.0mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	AS REC.	.088	07150-06004	.185	-	-	-	-	07150-06804
2.5mm AVTRONIC®	33	AS REC.	.070	07170-06025	.140	+.003	.073	07170-06125	.140	07150-06803
2.5mm AVIRUNIC®	34	AS REC.	.070	07170-07025	.140	+.003	.073	07170-07125	.140	07150-07803
	35	AS REC.	.079	07170-06028	.150	+.003	.082	07170-06128	.150	07170-06528
2.8mm AVTRONIC®	36	AS REC.	.079	07170-06028	.150	+.003	.082	07170-06128	.150	07170-06873
	37	AS REC.	.079	07170-07028	.150	+.003	.082	07170-07128	.150	07170-07528
2.8mm RIVSCREW®	38	AS REC.	* .065	07271-06030	.127	-			-	07271-06630
3.0mm RIVSCREW®	39	AS REC.	* .065	07271-06030	.127	-	-		-	07271-06630
3.5mm RIVSCREW®	40	AS REC.	* .0825	07271-06035	.132	-	-	-	-	07271-06635
4.0mm RIVSCREW®	41	AS REC.	* .103	07271-06140	.150		-	-	-	07271-06640

* These Dimensions are Across Flats

	REF.	HOLE		2ND OVERSIZE MANDREL - BLUE		HOLE		3RD OVERSIZE MANDREL - RED		SPRING
FASTENER	REF. Nº	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART Nº	P MAX.	PART Nº
2/2011 81/1110@	27	-	-	-	-		-	-	-	-
3/32" AVLUG®	28	-	-		-	-	-	-	-	-
1/8" AVLUG®	29		-		-		-	-	-	-
,	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	-	-		-	-	-	-	-	-
3.0mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	-	-		-	-	-	-	-	-
2.5mm AVTRONIC®	33	+.006	.076	07170-06225	.140	-	-	-	-	07150-06803
2.5IIIII AVIRONIC®	34	+.006	.076	07170-07225	.140	-	-	-	-	07150-07803
	35	+.006	.085	07170-06228	.150	-	-	-	-	07170-06528
2.8mm AVTRONIC®	36	+.006	.085	07170-06228	.150	-	-	-		07170-06873
	37	+.006	.085	07170-07228	.150	-	-	-		07170-07528
2.8mm RIVSCREW®	38	-	-		-	-	-	•	-	-
3.0mm RIVSCREW®	39	-	-		-	-	-	-		-
3.5mm RIVSCREW®	40	-	-		-	-	-	-	-	-
4.0mm RIVSCREW®	41	-	-		-	-	-	-	-	-

	LINE	HOLE		STANDARD MANDREL - GREEN		HOLE		1ST OVERSIZE MANDREL - YELLOW	I	SPRING
FASTENER	N°	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	PART N°
3/32" AVLUG®	27	AS REC.	1.93	07150-06603	8.97	+.10	2.06	07150-06703	12.14	07150-06803
3/32 AVLUG®	28	AS REC.	1.93	07150-07603	8.97	+.10	2.01	07150-07703	9.35	07150-07803
1/8" AVLUG®	29	AS REC.	2.49	07150-06604	15.06		-	-	-	07150-06804
1/6 AVLUG®	30	AS REC.	2.49	07150-07604	15.06	-	-	-	-	07150-07804
2.5mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	AS REC.	1.84	07150-06003	3.68	-	-	-	-	07150-06803
3.0mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	AS REC.	2.24	07150-06004	4.70	-	-	-	-	07150-06804
2.5mm AVTRONIC®	33	AS REC.	1.78	07170-06025	3.56	+.07	1.85	07170-06125	3.56	07150-06803
2.5mm AV IRONIC®	34	AS REC.	1.78	07170-07025	3.56	+.07	1.85	07170-07125	3.56	07150-07803
	35	AS REC.	2.01	07170-06028	3.81	+.07	2.08	07170-06128	3.81	07170-06528
2.8mm AVTRONIC®	36	AS REC.	2.01	07170-06028	3.81	+.07	2.08	07170-06128	3.81	07170-06873
	37	AS REC.	2.01	07170-07028	3.81	+.07	2.08	07170-07128	3.81	07170-07528
2.8mm RIVSCREW®	38	AS REC	* 1.65	07271-06030	3.23	-	-	-	-	07271-06630
3.0mm RIVSCREW®	39	AS REC.	* 1.65	07271-06030	3.23	-	-	-	-	07271-06630
3.5mm RIVSCREW®	40	AS REC.	* 2.10	07271-06035	3.35		-		-	07271-06635
4.0mm RIVSCREW®	41	AS REC.	* 2.62	07271-06140	3.81		-	·	-	07271-06640

* These Dimensions are Across Flats

	LINE	HOLE		2ND OVERSIZE MANDREL - BLUE		HOLE		3RD OVERSIZE MANDREL - RED		SPRING
FASTENER	N°	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	SIZE	HEAD Ø	MANDREL PART N°	P MAX.	PART N°
3/32" AVLUG®	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/32 AVLUG®	28	-	-		-	-	-	-	-	-
1/8" AVLUG®	29	-	-		-		-	-	-	
·	30	-	-		-		-	-	-	-
2.5mm, 4-40 UNC AVSERT®	31	-	-		-	-	-	-	-	
3.0mm, 6-32 UNC AVSERT®	32	-	-		-	-	-	-	-	-
2.5mm AVTRONIC®	33	+.15	1.93	07170-06225	3.56	-	-	-	-	07150-06803
2.5mm AVIRUNIC®	34	+.15	1.93	07170-07225	3.56	-	-	-	-	07150-07803
	35	+.15	2.16	07170-06228	3.81	-	-	-	-	07170-06528
2.8mm AVTRONIC®	36	+.15	2.16	07170-06228	3.81	-	-	-	-	07170-06873
	37	+.15	2.16	07170-07228	3.81	-	-	-	-	07170-07528
2.8mm RIVSCREW®	38	-	-		-		-	-	-	
3.0mm RIVSCREW®	39	-	-		-		-	-	-	
3.5mm RIVSCREW®	40	-	-		-		-	•	-	-
4.0mm RIVSCREW®	41	-	-	-	-	-	-	-	-	

Servicing the Tool

Regular servicing should be carried out and a comprehensive inspection performed annually or every 500,000 cycles, whichever is sooner.

IMPORTANT

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

Daily

- Daily, before use or when first putting the tool into service. Pour a few drops of clean lubricating oil into the air inlet of the tool if no lubricator is fitted on air supply. If the tool is in continuous use, the air hose should be disconnected from the main air supply and the tool lubricated every two to three hours.
- Check for air and oil leaks. If damaged, hoses and couplings should be replaced.
- If there is no filter on the pressure regulator, bleed the airline to clear it of accumulated dirt or water before connecting the air hose to the intensifier. If there is a filter, drain it.
- Check that the nose equipment is correct.
- Check mandrels regularly for signs of wear or damage monitoring the number of placings (read the safety instructions on page 4).
- Check the base cover is fully tightened onto the body.

Weekly

- Conduct the full "Daily" procedures as described above.
- Remove, inspect, clean and grease the Tail Jaws (refer to "Tail Jaw Cylinder" in the "Maintenance Section" page 24).

MolyLithium Grease EP 3753 Safety Data

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the Service Kits page 23.

First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

INGESTION:

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

Fire

FLASH POINT: Above 220°C.

Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

Environment

Scrape up for burning or disposal on approved site.

Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves

Storage

Away from heat and oxidising agent.

Servicing the Tool

Molykote® 55m Grease Safety Data

First Aid

SKIN:

Flush with water. Wipe off.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

Flush with water.

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

Environment

Do not allow large quantities to enter drains or surface waters.

Methods for cleaning up: Scrape up and place in suitable container fitted with a lid. The spilled product produces an extremely slippery surface.

Harmful to aquatic organisms and may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. However, due to the physical form and water - insolubility of the product the bioavailability is negligible.

General ventilation is recommended. Avoid skin and eye contact.

Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.

Molykote® 111 Grease Safety Data

First Aid

SKIN:

No first aid should be needed.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

No first aid should be needed.

INHALATION:

No first aid should be needed.

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

Environment

No adverse effects are predicted.

Handling

General ventilation is recommended. Avoid eye contact.

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.



Servicing the Tool

Service Kits

For all servicing we recommend the use of the following service kits.

SERVICE KI	T : 07900-05300	Sp	anners are specif	ied in inches and across flats unless otherwise	stated.
ITEM PART №	DESCRIPTION	Nº OFF	ITEM PART №	DESCRIPTION	Nº OFF
07900-00157	CIRCLIP PLIERS	1	07900-00352	SEAL REMOVAL HOOK	1
07900-00006	SPATULA	1	07900-00710	BARREL PLUG REMOVAL SPANNER	1
07900-00446	EXTRACTOR	1	07900-00725	BULLET	1
07900-00603	BARREL VICE JAWS	1	07900-00243	SCREWDRIVER	1
07900-00520	³ /8" ROD	1	07900-00717	INTENSIFIER SPANNER	1
07900-00521	¹ /4" ROD	1	07900-00013	¹ /8" ALLEN KEY	1
07900-00602	'O' RING ASSEMBLY BULLET	1	07900-00617	LOCTITE® MULTI-GASKET 574 50ml PACK	1
07900-00595	18mm SPANNER	1	07900-00469	2.5mm ALLEN KEY	1
07900-00434	32mm SPANNER	1	07900-00351	3mm ALLEN KEY	1
07900-00237	³ /8" x ⁵ /16" B.S.W. SPANNER	1	07900-00224	4mm ALLEN KEY	1
07900-00012	⁹ /16" x ⁵ /8" SPANNER	1	07900-00225	5mm ALLEN KEY	1
07900-00008	⁷ /16" x ¹ /2" SPANNER	1	07992-00020	80g TIN MOLYLITHIUM GREASE EP 3753	1

SERVICE K	IT : 71210-99990	Spann	ers are specified	d in inches and across flats unless otherwise s	stated.
PART Nº	DESCRIPTION	Nº OFF	PART №	DESCRIPTION	Nº OFF
07900-00667	PISTON SLEEVE	1	07900-00157	CIRCLIP PLIERS	1
07900-00692	TRIGGER VALVE EXTRACTOR	1	07900-00008	⁷ /16 x ¹ /2 SPANNER	1
07900-00670	BULLET	1	07900-00012	⁹ /16 x ⁵ /8 SPANNER	1
07900-00672	'T' SPANNER	1	07900-00015	⁵ /8 x ¹¹ /16 SPANNER	1
07900-00706	LOCATION SPIGOT	1	07900-00686	PEG SPANNER	1
07900-00684	GUIDE TUBE	1	07900-00677	SEAL EXTRACTOR	1
07900-00685	INSERTION ROD	1	07900-00698	STOP NUT	1
07900-00351	3 MM ALLEN KEY	1	07900-00700	PRIMING PUMP	1
07900-00469	2.5 MM ALLEN KEY	1	07992-00020	GREASE - MOLY LITHIUM E.P.3753	1
07900-00158	2 MM PIN PUNCH	1	07992-00075	GREASE - MOLYKOTE® 55M	1
			07900-00775	GREASE - MOLYKOTE® 111	1

Maintenance

Every 500,000 cycles the tool should be completely dismantled and new components should be used where worn, damaged or when recommended. All 'O' rings and seals should be renewed and lubricated with Molykote® 55m grease for pneumatic sealing or Molykote[®] III for hydraulic sealing.

IMPORTANT

Safety Instructions appear on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel. The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The airline must be disconnected before any servicing or dismantling is attempted, unless specifically instructed otherwise.

It is recommended that any dismantling operation be carried out in clean conditions.

Prior to dismantling the tool, you will need to remove the nose equipment.

For total tool servicing we advise that you proceed with the dismantling of sub-assemblies in the order shown.

Dismantling 07537-00200

REMOVAL OF THE HEAD MOULDINGS

- Manually flip the Clip 48 up and remove the End Cap 50.
- Using an Allen Key*, remove the three securing Screws 2 and Nuts 7 from the tool body assembly and one Screw 97 from the LH Body Moulding 60.
- Remove the RH and LH Body Moulding 59 and 60.
- Assemble in reverse order of dismantling.

PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY

- Clamp the Body 72 of the inverted tool across the air inlet bosses in a vice fitted with soft jaws.
- Pull off the Rubber Boot 67.
- Using the peg spanner* unscrew Base Cover 73.
- Unscrew Locknuts 6 (2 off) and remove the Base Plate 77.
- Remove the Cylinder Liner 75, together with Sealing Washers 78 (2 off) and 'O' Rings 9 (2 off).
- Remove Pneumatic Piston Assembly 58 from Body 72 together with 'O' Ring, Lip Seal (3 off) and Guide Ring.
- Assembly in reverse order.

VALVE SPOOL ASSEMBLY

- Remove Pneumatic Piston Assembly 58 and Intensifier Seal Assembly 71 as described immediately above.
- Using the 'T' spanner* and location spigot* undo Clamp Nut 64 and remove it together with Top Plate 76, Tie Rods 74 and Transfer Tube Assembly 69.
- Release the tool from the vice and separate Body **72** with 'O' Ring **20** from Handle Assembly **57**.
- Pull off the Head Assembly **56** from Handle Assembly **57** and remove 'O' Ring **19** from the intensifier tube.
- Push out Valve Seat 62 together with both 'O' Rings 18 (2 off).
- Remove all the components of Valve Spool Assembly 68.
- Finally remove 'O' Ring 18 out of the handle counter bore.
- Assemble in reverse order to dismantling ensuring that the central port in Valve Seat 62 faces upwards towards"0" Ring 17.

TRIGGER

- Using the 2 millimeter diameter pin punch*, drive Trigger Pin 65 out and lift off Trigger 61.
- Unscrew Trigger Valve **24** using the trigger valve extractor*.
- Assemble in reverse order to dismantling.

^{*} Refers to items included in the service kits 07900-05300 & 71210-99990. For complete list see page 23. Item numbers in **bold** refer to the general assemblies and parts lists on pages 26-27.



Maintenance

Dismantling 07537-00200

TAIL JAW CYLINDER

- Using an Allen Key*, remove one cap head Screw 5 ensuring that any trapped air in the tail jaw cylinder is exhausted. Remove the second cap head Screw 5.
- Pull out Rear Plug 47.
- Extract air tail iaw components, comprising Tail Jaw Piston Assembly 51, Spring 35, Jaws 34 and Jaw Housing 41.
- Remove plug at rear of piston assembly using an Allen Key* and a bar through the large slot in the turret.
- Clean out turret using a 4.7mm (3/16") drill and replace plug using a non-hardening sealing compound, e.g. Loctite® Multi-gasket 574*.
- Remove piston seal 'O' Ring 10.
- Grip Barrel 44 in a vice using soft jaws* to avoid damage.
- Using a box spanner*, unscrew Barrel Plug 45, preventing Barrel 44 turning by using an open ended spanner*.
- Disconnect Air Tail Jaw Concertina Tube 54 from Head Assembly and pull Tail Jaw Cylinder 46 from tool.
- Remove 'O' Ring 13, Rubbing Strip 40 and Barrel Return Spring 37.
- Free length of Spring 35 should be 38.1mm (1.5"). Replace if necessary.
- Coat the tail jaws with Moly Lithium grease before assembling.
- Assemble in reverse order of dismantling.

HYDRAULIC PISTON

- Remove Tail Jaw Cylinder 46 as described earlier.
- Grip Head Assembly **56** in vice using soft jaws* to avoid damage, undo Stroke Limiter **39**.
- Using an Allen Key*, loosen Screw 3 clamping the Switch Block 55 to the Barrel 44.
- Using an Allen Key*, remove the Switch Block 55 & O Ring 21, by undoing the securing Screw 4.
- Hold the tool firmly and pull the Barrel 44 from the body (a small quantity of hydraulic oil may be ejected from inside body).
- Remove Piston 38 carefully so as not to damage body bore.
- Remove Lip Seal 15.
- Lip Seal 16 is difficult to remove without damaging, but can remain in place during cleaning (provided it is not affected by cleaning process). If however, Lip Seal 16 requires renewing proceed as follows:
- Using spatula*, prise out Lip Seal 16 from Head Assembly 56, taking care not to damage head cavity and bores. The removed Lip Seal 16 MUST be discarded.
- To replace Lip Seal 16, unscrew existing Bleed Plug 43 until inside face is level with internal bore of the Head Assembly 56. This will provide a smooth passage for insertion of new Lip Seal 16 through rear of body.
- Ensure the Lip Seal 16 is well greased and the correct way round with the open end of the seal facing the rear tail jaws.
- Complete assembly in reverse order of dismantling.

TAIL JAW ON/OFF VALVE

- The unit is designed so that minimum of servicing is required during the life of the tool.
- If it is necessary to dismantle valve, proceed as follows:
- Remove Switch Block 55 as described in section "Hydraulic Piston".
- Using a screwdriver*, carefully remove the Chrome Star-lock Washer 22 from Air Tail Jaw Spool 49 and discard washer.
- Extract Air Tail Jaw Spool 49 from Switch Block 55.
- Taking care not to damage the Air Tail Jaw Spool 49, remove the 'O' Rings 11.
- Clean spool and refit new 'O' Rings 11 using assembly bullet* and insert into Switch Block 55, noting its orientation.
- Fit New Chrome Star-lock Washer 22 by clamping in vice using a soft jaw vice to prevent damage. DO NOT USE UNDUE FORCE.
- Complete assembly in reverse order of dismantling.

HANDLE & END CAP

• Clean and inspect mouldings for cracks or other damage.

CURSOR


Clean and oil Mechanical Cursor 36 occasionally with a little light oil.

IMPORTANT

Check the tool against daily and weekly servicing. Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating.

^{*} Refers to items included in the service kits 07900-05300 & 71210-99990. For complete list see page 23. Item numbers in **bold** refer to the general assemblies and parts lists on pages 26-27.





M5x6 LONG SKT HD BUTTON SCREW M6x25 C'SK HEAD SCREW **CENTRE POLE MAGNET** 71221-20103 |MOULD RETAINING NU M5x19 C'SK SCREW INTENSIFIER ROD M5 NYLOK NUT SEAL/WIPER O' RING SPACER **PISTON** PLUG 71221-20105 07003-00142 07003-00194 07001-00442 07003-00280 07003-00274 71211-03202 07007-01993 71221-20104 71210-03205 07001-00442 07002-00163 07537-00501 07001-00411 07002-00098 71211-03201 07530-00501 883 884 885 886 887 889 889 890 991 992 995 995 81 07537-00500 | PNEUMATIC PISTON Assembly (87 to 96) 07537 BODY MOULDING ASSEMBLY - RH 07537-00700 | 07537 BODY MOULDING ASSEMBLY - LH BLEED PLUG Assembly []tems 83 to 86] 07537-00203 AIR TAIL JAW CONCERTINA TUBE INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY TAIL JAW PISTON ASSEMBLY TRANSFER TUBE ASSEMBLY VALVE SPOOL ASSEMBLY BASE COVER MACHINED TOP PLATE ASSEMBLY 07537-00201 | LABEL (NOT SHOWN) 07537-00202 | LABEL (NOT SHOWN) 07530-02302 | AIR TAIL JAW SPOOL 07530-02207 | TAIL JAW CYLINDER 07537-00400 | HANDLE ASSEMBLY HEAD ASSEMBLY **BODY MACHINED** CYLINDER LINER SWITCH BLOCK 07530-00208 | JAW HOUSING BARREL PLUG RUBBER BOOT CLAMP NUT **TRIGGER PIN** 07530-02213 | REAR PLUG 71210-02009 VALVE SEAT SILENCER 07530-02603 | END CAP 07530-02201 | BARREL 07530-02220 CLIP 07530-02800 07537-00204 07537-00300 07537-00810 71211-02008 71221-20102 07530-00500 71210-03400 71210-03700 71221-02006 07530-02205 71210-02014 71210-03800 71211-02002 71211-02004 71221-02005 71210-02008 71210-02024 71210-02031 71210-02055 71211-02001 07001-00223 | M4 x 5 LONG SKT HD GRUB SCREW 07001-00445 | M4 X 15 LONG SKT HD CAP SCREW BOOK SYMBOL LABEL (NOT SHOWN) $M4 \times 10$ LONG SKT HD CAP SCREW 07001-00404 | M5 x 6 LONG SKT HD SET SCREW 1/8" STARLOCK WASHER CHROME 1/8" STARLOCK WASHER BLACK CE MARK LABEL (NOT SHOWN) 'O' RING - (I/D 3.00 Sec 1.00) DIA 3 x 10 LONG SPIRAL PIN L TYPE THREADED NIPPLE Barrel Return Spring 07002-00153 | M4 WASHER (PLASTIC) MECHANICAL CURSOR 07003-00236 | LIP SEAL (DYNAMIC) NON-RETURN VALVE LIP SEAL (STATIC) STROKE LIMITER 07002-00108 | M6 NYLOK NUT RUBBING STRIP 07002-00134 | M4 HEX NUT **DUST CAP** 07003-00027 O' RING 'O' RING 07003-00113 | 'O' RING 'O' RING 'O' RING 'O' RING 'O' RING '0' RING 07003-00121 07003-00167 07003-00418 07003-00288 07003-00383 07004-00059 07007-01504 07008-00010 07151-00403 07154-00404 07271-01100 07490-03002 07530-00204 07530-00206 07003-00127 07004-00058 07005-01972 07007-00224 07007-01503 07003-00271 07003-00287 07005-01274 07007-00017 07530-00203 07003-00237 07003-00281 07005-00088 07001-00401 07005-10057 02

07537-00200 PARTS LIST

Priming

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating. It may also be necessary to restore the full stroke after considerable use, when the stroke may be reduced and fasteners are not fully placed by one operation of the trigger.

Oil Details

The recommended oil for priming is Hyspin® VG 32 available in 0.5I (part number 07992-00002) or one gallon containers (part 07992-00006). Please find specific table and safety data below.

Hyspin® VG 32 and AWS Oil Safety Data

First Aid

SKIN:

Wash thoroughly with soap and water as soon as possible. Casual contact requires no immediate attention. Short term contact requires no immediate attention.

INGESTION:

Seek medical attention immediately. DO NOT induce vomiting.

Irrigate immediately with water for several minutes. Although NOT a primary irritant, minor irritation may occur following contact.

Fire

Flash point: 232°C. Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, dry powder, foam or water fog. DO NOT use water jets.

Environment

WASTE DISPOSAL: Through authorised contractor to a licensed site. May be incinerated. Used product may be sent for reclamation. SPILLAGE: Prevent entry into drains, sewers and water courses. Soak up with absorbent material.

Wear eye protection, impervious gloves (e.g. of PVC) and a plastic apron. Use in well ventilated area.

Storage

No special precautions.

Priming Pump

To enable you to follow the priming procedure opposite, you will need to obtain a priming pump 07900-00700.

Priming

Priming Procedure

IMPORTANT

DISCONNECT THE TOOL FROM THE AIR SUPPLY OR SWITCH OFF AT VALVE 70.

All operations should be carried out on a clean bench, with clean hands in a clean area.

Ensure that the new oil is perfectly clean and free from air bubbles.

Care MUST be taken at all times, to ensure that no foreign matter enters the tool, or serious damage may result.

- Remove Bleed Screw 85 and Bonded Seal 84.
- Connect air supply to tool and switch ON/OFF Valve 70 to 'ON" position.
- Invert tool over suitable container and actuate trigger. Waste oil will be ejected through the bleed screw hole.

CARE SHALL BE TAKEN TO ENSURE THAT THE BLEED HOLE IS NOT DIRECTED TOWARDS THE OPERATOR OR OTHER PERSONNEL.

- Disconnect air supply to tool or switch ON/OFF Valve 70 to 'OFF" position.
- Fill the priming pump with oil.
- Screw priming pump 07900-00700 into the bleed screw hole with Bonded Seal 84 in place.
- Actuate the priming pump by pressing down and releasing several times until resistance is felt.
- · Remove the priming pump.
- Replace Bleed Screw 85 and Bonded Seal 84.
- Connect air supply to tool and switch ON/OFF valve 70 to 'ON" position.
- Check that the stroke of the tool meets the minimum specification of 30 millimetres. To check the stroke, measure the distance between the rear of the tail jaw cylinder and body mouldings, BEFORE pressing the trigger and when the trigger is fully actuated. The stroke is the difference between the two measurements. If it does not meet the minimum specification, repeat the priming procedure.

Fault Diagnosis

Symptom	Possible Cause	Remedy	Page Ref
Tool will not place	Low air pressure.	Increase air pressure	
fastener	Lack of lubrication.	Lubricate tool at air inlet point	
	High broach load.	Check fastener grip and application hole size	
	Check for correct size mandrel.		
	Worn or broken tail jaws.	New tail jaws	
	Tail jaws switched off.	Switch on tail jaws	
	Air in hydraulic system.	See 'Priming Procedure'	29
'Mandrel Slip' -	Worn or dirty tail jaws.	Clean or renew as necessary	
jaws will not grip	'Insufficient air pressure/volume.	Increase air pressure/volume	
mandrel	' Tail jaw switch inoperable.	Replace switch	
	' Air leaks to tail jaws.	Renew 'O' Rings 10 on Piston Assembly !	51
	Mandrel broken and not reaching tail jaws.	Replace mandrel	
	Defective non-return valve.	Replace non-return valve	
Jaws will not	Dirty tail jaws or jaw housing.	Clean and lubricate	
release mandrel	Faulty tail jaw switch.	Replace 'O' rings	
Fasteners will not	Tail jaws not switched on.	Switch on tail jaws	
feed through nose	Worn tail jaws.	Renew tail jaws	
jaws	Cursor orientation incorrect.	Refit, ensuring correct orientation	
	Incorrect nose jaws.	Fit correct nose jaws	
	Mandrel follower spring not fitted.	Fit correct mandrel follower spring	
	Incorrect gap between fastener head	Set gap to 1.5mm - 3mm (1/16" - 1/8")	10
	and nose jaws when loaded.	See 'Loading the Tool'	10
	Cursor sticking.	Clean and oil cursor	
	Weak outer spring around cursor.	Renew cursor	
	Incorrect mandrel follower spring fitted.	Fit correct mandrel follower spring	
Excessive tail jaw wear	High broach load.	Check application hole size and thickness and fastener grip capability	5
Feeding more than	Mandrel slip.	Check as for 'Mandrel Slip', stage 2	
one fastener at a	Incorrect gap between fastener head	Set gap to 1.5mm - 3mm (1/16" - 1/8")	
time	and nose jaws when loaded	See 'Loading the Tool'	10

Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel® authorised distributor or repair centre.



Declaration of Conformity

We, Avdel UK Limited; Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1LY declare under our sole responsibility that the product:

Model 07537

Serial No.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN ISO 12100 - parts 1 & 2

BS EN ISO 8662 - part 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 - part 13-2000 BS EN 983

following the provisions of the Machine Directive 2006/42/EC

A. Seewraj - Product Engineering Manager Automation Tools

Date of issue



This box contains a power tool which is in conformity with Machines Directive 2006/42/EC. The 'Declaration of Conformity' is contained within.





AUSTRALIA Infastec (Australia) Pty Ltd. 891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited 1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

Tel: +1 905 364 0664 +800 268 9947 Fax: +1 905 364 0678 +800 594 7661

infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022 infochina@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S. Bat. Le Monet Paris Nord 2 9 Allée des Impressionistes CS 59328 Villepinte 95941 Roissy CDG Cedex Tel: +33 (0) 149 909500 Fax: +33 (0) 149 909550

AvdelFrance@infastech.com

GERMAN

Avdel Deutschland GmbH Rotenburger Str. 28 30659 Hannover

Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

INDIA

Infastech Fastening Technologies India Private Limited Plot No 0Z-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District. 602105 Tamilnadu

Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALY Avdel Italia S.r.L. Viale Lombardia 51/53

20861 Brugherio (MB) Tel: +39 039 2879911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kaisha Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205 info@infastech.co.jp

MALAYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd Lot 63 Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan

Tel: +606 676 7168 Fax: +606 676 7101 info-my@infastech.com

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd. 31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 Tel: +65 6372 5653 Fax: +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd. 32-9, Jik-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do Korea, 464-090 Tel: +82 31 661 6342 +82 31 798 6340 Fax: +82 31 798 6342

SPAIN Avdel Spain S.A C/ Puerto de la Morcuera, 14

info@infastech.co.kr

Poligono Industrial Prado

Overa

Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) Tel: +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Dist. Tainan City Taiwan, R.O.C. 71841

Tel: +886 6 596 5798 (ext 201) Fax: +886 6 596 5758

info-tw@infastech.com

THAILAND Infastech Thai Co., Ltd 64/132 Moo 4 Tambon Pluakdaeng

Amphur Pluakdaeng Rayong

21140 Thailand

Tel: +66 (0) 38 656360 Fax: +66 (0) 38 656346 info-th@infastech.com

UNITED KINGDOM Avdel UK Limited Pacific House 2 Swiftfields

Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY Tel: +44 (0) 1707 292000

Fax: +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

USA

Avdel USA LLC 614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 Tel: +1 704 888 7100

Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

1304 Kerr Drive Decorah, IA 52101 Tel: +1 563 383 4216 Fax: +1 563 387 3540

Infastech (Decorah) LLC

Manual No.	Issue	Change Note No.		
07900-00845	В7	13/112		

www.avdel-global.com www.infastech.com

AVTM, Autosert @(equipment), Avbolt@, Avdel@, Avdelmate@, Avdel TX2000@, Avdelok @, Avex@, Avibulb@, Avinox@, Avinut@, Avlug@, Avmatic@, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Infalok®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® and Viking 360® are trademarks of Avdel UK Limited. eRiv™, Infastech®, NeoSpeed® and Our Technology, Your Success™ are trademarks of Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. The names and logos of other companies mentioned herein may be trademarks of their respective owners.